

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth
ja MULTIPAIR

BTM2660W



Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

Voit liittää järjestelmään kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti, käyttää USB Direct -liitäntää ja mukauttaa ääntä Digital Sound Control -toiminnolla. Äänituloliitännän kautta liität järjestelmään minkä tahansa musiikkilaitteen. Ohuen ja kompaktin järjestelmän voi myös kiinnittää seinälle.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Helppokäyttöinen

- Bluetooth-valmiustila helpottaa yhteyden muodostamista
- Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella

PHILIPS

Kohokohdat

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Vaihtelee kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Bluetooth-valmiustila



Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.

USB-pikalataus



Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Pikaopas

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Pakkauksen leveys: 520 mm
- Pakkauksen korkeus: 323 mm
- Pakkauksen syvyys: 123 mm
- Kokonaispaino: 3,6 kg
- Nettopaino: 2,4 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 433 x 67 x 226 mm (ilman jalustaa)



Julkaisupäivä 2019-11-06

Versio: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com