

飛利浦
無線喇叭

Bluetooth®

立體聲配備低音反射器
充電式電池
4W



SBT75RED

無線音樂串流

此款喇叭配備可呈現強大音效的藍牙無線音樂串流功能。具備 wOOx 超重低音技術，以及可隨身播放的內建充電式電池。讓生活更加豐富！

音質出？

- wOOx 技術，精準呈現渾厚低音不失真
- 藍牙無線音樂串流功能

便攜式設計

- 內建充電式電池，讓您隨時隨地播放音樂
- Aux-in 連接埠可用於連接其他音樂裝置

使用簡易

- 支援配備藍牙功能的裝置
- 適合搭配智慧型手機、電腦或可攜式裝置使用

PHILIPS

無線喇叭

Bluetooth® 立體聲配備低音反射器，充電式電池，4W

規格

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 18.2 x 6.3 x 6 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 7.2 x 2.5 x 2.4 吋
- 重量: 0.418 kg
- 重量: 0.922 lb

相容性

- 支援: 大部分的藍牙智慧型手機, 平板電腦, 音樂裝置
- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- Android 平板電腦與智慧型手機: 搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
- 其他音樂裝置: 搭配藍牙 2.1 或更高版本

連線

- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- 音訊連接: 3.5 公釐輸入端子

音效

- 輸出功率 (RMS): 4W
- 音效系統: 立體聲
- 加強音效: wOOx™ 超重低音技術

電源

- 電池類型: 鋰電池 (內建)
- 電池使用時間: 5 hr

配件

- 纜線: 3.5 公釐輸入端子和 USB 充電的纜線
- 產品保證書
- 全球保固手冊

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 21 x 17 x 18 cm
- 外箱 (L x 寬 x 高): 8.3 x 6.7 x 7.1 吋
- 淨重: 1.88 kg
- 淨重: 4.145 lb
- 總重: 2.45 kg
- 總重: 5.402 lb
- 皮重: 0.57 kg
- 皮重: 1.257 lb
- GTIN: 1 06 09585 23035 1
- 包裝數: 4

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 20 x 8.5 x 8 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 7.9 x 3.3 x 3.1 吋
- 淨重: 0.47 kg
- 淨重: 1.036 lb
- 總重: 0.57 kg
- 總重: 1.257 lb
- 皮重: 0.10 kg
- 皮重: 0.221 lb
- 貨架放置類型: 展示用產品
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- UPC: 6 09585 23035 4

SBT75RED/37

焦點

wOOx 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。



發行日期 2014-07-18

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 97295
EAN: 00 60958 52303 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com