



Philips  
Altavoz multimedia 2.0

MMS222



## Sonido Surround con una calidad irresistible

### Graves de 12 W para disfrutar de material multimedia

La mejor manera de disfrutar de un auténtico sonido estéreo en tus aplicaciones de música, de Internet y de PC multimedia es con el sistema de altavoces MMS222, con la mejor reproducción de graves de su clase.

#### **Tu ordenador nunca había sonado tan bien**

- Disfruta del audio para PC con la calidad de sistema de audio doméstico
- Más de 75 años de experiencia en audio

#### **Auténtica experiencia multimedia**

- Compatible con fuentes de audio de música, juegos, películas e Internet
- Fácil de conectar a un PC o a un portátil

#### **Escucha todos los detalles**

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para unos graves profundos y espectaculares

#### **Fácil de usar**

- Conectores etiquetados y codificados por colores para empezar en minutos
- Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
- Magnetic Shielding elimina la distorsión de la pantalla del ordenador

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Respuesta de frecuencia:** 120 - 20.000 Hz
- **Potencia musical:** 12 W
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 3 W
- **Control de volumen:** Control de volumen analógico
- **Cables:** Cables fijos
- **Mejora de graves:** Refuerzo dinámico de graves

### Altavoces

- **Mejora del altavoz:** Altavoces con blindaje magnético

### Conectividad

- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Alimentación:** Transformador integrado

### Comodidad

- Indicación de conexión

### Alimentación

- **Indicador LED de alimentación:** Azul

### Contenido del embalaje

- Guía de instalación rápida

### Datos del embalaje

- **I2NC:** 908210003398
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844574
- **Peso bruto:** 1,49 kg
- **Altura:** 218 mm
- **Longitud:** 220 mm
- **Anchura:** 110 mm
- **Cantidad:** 1
- **Peso tara:** 0,2 kg

### Caja exterior

- **Cantidad:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851473
- **Peso tara:** 0,5 kg
- **Peso bruto:** 7,95 kg
- **Longitud:** 565 mm
- **Anchura:** 235 mm
- **Altura:** 230 mm
- **I2NC:** 908210003398

## Características destacadas

### Calidad de audio doméstico en el PC

Philips ha empleado la experiencia de 75 años a la vanguardia del audio para crear productos de audio para PC con el mismo rendimiento que nuestros galardonados sistemas de audio doméstico

### 75 años de experiencia en audio

Philips inventó el CD, dirigió el equipo que redactó la especificación de audio USB y ha producido millones de sistemas de audio, dispositivos de cine en casa y televisores durante décadas. Como líder en innovación de audio, puedes confiar en la capacidad de Philips para fabricar sistemas de sonido PC de la mayor calidad de sonido.

### Música, juegos, películas, Internet

Se pueden reproducir todos los tipos de fuentes de audio de música, juegos, películas e Internet, por lo que no importa lo que quieras escuchar, ya que haremos que el sonido de tu experiencia multimedia sea más envolvente que nunca.

### Para PC o portátil

Se puede conectar a un PC o a un portátil

### Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos a partir de altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un pico de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la pipa y vibra como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea unos tonos graves realmente profundos.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este fenómeno se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves, de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Configuración rápida

Los cables codificados por colores, las etiquetas claras y la documentación de fácil comprensión permiten ponerlo todo en funcionamiento en cuestión de minutos.

### Conexión para auriculares

### Magnetic Shielding

Puesto que los potentes imanes en los controladores del altavoz están blindados magnéticamente, no existe peligro de que provoquen distorsiones de imagen o daños de otro tipo cuando se colocan cerca de la pantalla del ordenador.



Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 4.0

I2 NC: 9082 100 03398  
EAN: 87 10895 84457 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)