

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD



HTS3568

Βίντεο υψηλής ευκρίνειας και surround sound

με ηχεία tower

Οι εικόνες υψηλής ευκρίνειας και το surround sound που παράγονται από αυτό το σύστημα δημιουργούν μια εκπληκτική εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας. Απολαύστε καθαρές εικόνες με αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p και αναπαραγωγή από μονάδες USB, φορητά media player και σχεδόν οποιοδήποτε είδος δίσκου.

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή WMV, DivX, WMA, MP3 και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση

- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- Επιδαπέδια ηχεία για ελευθερία τοποθέτησης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρους εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX

στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Τα DTS και οι αποκωδικοποιητές Dolby Digital εξαλείφουν την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την παροχή εμπειρίας surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και

η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φορμά μέσω θέλετε - WMV, DivX, MP3 ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Ψ/A μετατροπείας εικόνας 12-bit/108Mhz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπείας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

Επιδαπέδια ηχεία

Επιδαπέδια ηχεία για ελευθερία τοποθέτησης



Προδιαγραφές

Εικόνα/Θόνη

- Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)

Ήχος

- Συνολική ισχύς εξόδου: 1000 W
- Ισχύς (RMS): 4x125W, 2x250W
- Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 180-14000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >65 dB
- Σύστημα ήχου: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Λάουντζ, Παιχνίδι, Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αρ. προεπιλεγμένων καναλιών ήχου: 40
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος S-Video, Scart, Είσοδος AUX, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Κεραία FM, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Ψηφιακή οπτική είσοδος

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Κατανάλωση ρεύματος: 180 W

Ηχεία

- Ηχείο-δορυφόρος: 4 επιδαπέδια στηρίγματα

- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 6 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική θωράκιση, 3 δρόμων
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 τουίτερ 2", 2 γούφερ 2,5"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 3 ohm
- Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 8" υψηλής απόδοσης
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40-150 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο scart, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 58 x 360 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 3,7 κ.
- Πλάτος μπροστινού ηχείου: 262 χιλ.
- Ύψος μπροστινού ηχείου: 1199 χιλ.
- Βάθος μπροστινού ηχείου: 264 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 3,29 κ.
- Πλάτος πίσω ηχείου: 262 χιλ.
- Ύψος πίσω ηχείου: 1199 χιλ.
- Βάθος πίσω ηχείου: 264 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 3,29 κ.
- Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 440 x 105 x 71 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,29 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 163 x 363 x 369 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 5,08 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 765 x 620 x 410 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 26,5 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 27,8 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 76,5 x 41 x 62 εκ.
- Καθαρό βάρος: 24 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3,8 κ.
- EAN: 87 12581 45268 1
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 76,5 x 62 x 41 εκ.
- Μικτό βάρος: 27,8 κ.
- Καθαρό βάρος: 24 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3,8 κ.
- EAN: 87 12581 45268 1
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 000 47864
EAN: 87 12581 45268 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com