



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC715NC



Potenzia le tue chat video

Con face tracking e zoom digitale

Porta le tua chat video a un livello superiore. Con questa Webcam ad alta risoluzione con face tracking e zoom digitale 5x ti sembrerà di essere in televisione. Il microfono digitale incorporato è integrato alla cuffia per chat senza eco.

Eccezionale chat video

- Cuffia multimediale con microfono per una migliore qualità audio
- Aggiungi video e dialoghi di qualità superiore alle tue chiamate
- Face tracking segue automaticamente il tuo viso
- Obiettivo rotante per un'inquadratura perfetta e immagini naturali
- Microfono digitale incorporato per audio di qualità

Migliore qualità delle immagini

- Immagini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
- Risoluzione Super VGA per immagini ad alta qualità
- Le lenti di precisione offrono immagini più nitide

Assolutamente intuitivo

- Zoom digitale 5x per ingrandimenti fantastici
- Crea v-mail e controlla la Webcam con VLounge Premium
- Pulsante VLounge QuickLaunch per l'utilizzo immediato
- Compatibile con MSN, Skype e altri servizi gratuiti di messaggistica.

PHILIPS
sense and simplicity

Webcam
VGA CMOS

Specifiche

Acquisizione di istantanee e video

- Sensore: CMOS
- Risoluzione sensore: VGA
- Risoluzione video: VGA
- Risoluzione immagine: VGA
- Ris. immagine interpolata: SVGA
- Frequenza fotogrammi max: 30 fps
- Lenti: F2,8, D50°
- Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 K
- Illuminazione min.: < 5 lux
- Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici

- Morsetto per portatile
- Morsetto per LCD
- Supporto CRT
- Supporto per scrivania
- Microfono digitale incorporato
- Pulsante QuickLaunch
- Tasto di scatto

Accessori

- Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Manuale dell'utente, Cuffia multimediale

Software

- VLounge: Premium
- Aggiungi video a: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- Processore: Pentium II 500 MHz o più veloci

- Memoria RAM: 128 MB RAM
- Scheda audio
- USB: Porta USB libera
- Connessione a Internet
- Spazio su hard disk: 200 MB
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 2,1 m
- Collegamento PC: USB 1.1

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 74 x 142 x 74 mm
- Peso prodotto (g): 110

Dati dell'imballo

- I2NC: 908210008638
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97715 9
- Peso lordo: 0,614 Kg
- Altezza: 230 mm
- Lunghezza: 230 mm
- Larghezza: 90 mm
- Quantità: 1
- Tara: 0,514 Kg

Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97991 7
- Quantità: 6
- Peso lordo: 4.384 Kg
- Tara: 3.724 Kg
- Lunghezza: 475 mm
- Larghezza: 285 mm
- Altezza: 248 mm

SPC715NC/00

Caratteristiche principali del prodotto

Cuffia multimediale inclusa

La webcam include una cuffia multimediale Philips. Il microfono garantisce una qualità audio ottimale e un uso confortevole.

Aggiungi video di qualità superiore

La Webcam è stata progettata per aggiungere i video alle chiamate via Internet, così potrai non solo sentire, ma anche vedere i tuoi amici e familiari online. Funzionamento semplice e immediato, a prova di futuro!

Face tracking automatico

L'avanzato software della fotocamera rileva automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre a fuoco anche durante una videoconferenza assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Obiettivo rotante

Obiettivo rotante per un'inquadratura perfetta e immagini naturali. Puoi ottenere la giusta angolazione della fotocamera in maniera rapida e semplice senza dover posizionare gli oggetti al di sotto per modificarne l'inclinazione.

Microfono digitale incorporato

Il microfono digitale incorporato consente di parlare liberamente e con naturalezza o aggiungere l'audio alla registrazione di un videoclip.

Video da 30 fotogrammi al secondo

Rilassati e goditi un'esperienza visiva eccezionale con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo, è possibile ottenere immagini video più nitide e un'esperienza chat video più completa.

Risoluzione Super VGA

La Webcam cattura foto e video clip privi di sfarfallio di qualità Video Graphics Array (VGA) (640x480) per le video mail. Con la risoluzione VGA, la Webcam diventa una telecamera professionale. Aggiungi in pochi istanti foto ad alta qualità ai tuoi documenti, pagine Web ed e-mail, oppure stampa immagini ad alta qualità.

Lenti di precisione

Immagini nitide, chiare e limpide. Le lenti di precisione garantiscono un'alta qualità delle immagini per tutte le applicazioni, dalle foto alla messaggistica video. Le lenti rifinite sono rivestite di una pellicola speciale che ne estende la durata e le protegge dall'usura e da depositi di polvere.

Zoom digitale 5x

Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere completamente controllato dall'interfaccia a schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti di regolarla perfettamente.

VLounge Premium

Crea e invia v-mail in pochi secondi. VLounge è un software sofisticato per acquisire, gestire e archiviare foto e video clip. Con due soli clic puoi controllare il face tracking e lo zoom digitale per ottenere il massimo controllo.

Pulsante QuickLaunch di VLounge

Per avviare l'applicazione VLounge, basta premere il pulsante QuickLaunch

Compatibile con MSN e Skype

La Webcam e il relativo software sono stati progettati appositamente per tutti i servizi di messaggistica. Aggiungi i tuoi video a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger e altri servizi gratuiti di messaggistica. Funzionano anche con Windows Messenger e NetMeeting per la video conferenza multiutente e sono a prova di futuro!



Data di rilascio
2008-09-21

Versione: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08638
EAN: 87 10895 97715 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com