

Philips
DVD Micro Theater



MCD139B

สนุกไปกับการรับชมภาพยนตร์

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่คุณโปรดปรานด้วย Philips MCD139B ที่มี Progressive Scan เพื่อคุณภาพของภาพที่ดียิ่งขึ้น และ Dynamic Bass Boost ที่ขับเสียงอันทรงพลัง คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ระดับโรงภาพยนตร์ได้ภายในบ้านของคุณเอง!

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์ไต์ดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- รวม 100W RMS

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

Progressive Scan**Progressive Scan**

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล**Digital Sound Control**

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost**Dynamic Bass Boost**

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปจนถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได้



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 1800W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- กำลังขับ (RMS): 2x25W + 50W RMS

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: Passive

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD, DivX, DVD
- โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ชุม, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, , การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เล่น A-B ซ้ำ
- โซนของแผ่น DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- จำนวนแผ่น: 1

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr

(cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)

- Aux in: 1X(L/R)/RCA
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, , เสาวภาค FM, สายสัญญาณออก, การเชื่อมต่อ DIN
- การเชื่อมต่อเสียง: ขั้วต่อสัญญาณเบา ขนาด 3.5 มม., RCA Aux in

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: White FTD
- ภาษา OSD: สเปน, อังกฤษ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เสาวภาค FM, สายไฟ AC, IFU / คู่มือผู้ใช้, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกันทั่วโลก
- รีโมทคอนโทรล: 38 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- สาย: Din
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 218 x 90 x 221.5 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 125 x 250 x 232 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 550 x 314 x 330 มม.
- ขนาดขับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 147 x 250 x 232 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37286
EAN: 87 12581 39768 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com