

Philips
reproductor de DVD

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP5982



The best HDMI mate for any TV

With upconversion to 1080p

Déjate impresionar por este reproductor de DVD de Philips con conexión de audio y video digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en tu casa y disfruta del video de alta definición (720p / 1080i/1080p).

El sonido y las imágenes cobran vida

- El control inteligente optimiza la configuración de audio
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Conversión de 1080p HDMI para imágenes más nítidas de alta definición

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

Fácil de usar

- USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

JPEG lista para alta definición

La reproducción JPEG de alta definición te permite visualizar las imágenes en tu televisor con una resolución de dos megapíxeles. Ahora podrás ver tus imágenes digitales con absoluta claridad, sin que pierdan calidad o detalles y mostrárselas a tus amigos y familiares desde la comodidad de tu casa.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas

impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

1080p HDMI

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y

ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Certificación DivX Ultra

Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD de audio
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG, TIFF
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción

MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español mexicano, Francés canadiense

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario, Tarjeta de registro de producto, Folleto de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 435 x 38 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 490 x 82 x 296 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: < 12 W
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W



Fecha de publicación
2012-04-09

Versión: 3.0.16

12 NC: 8670 000 28707
UPC: 6 09585 12950 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com