



Philips
Przenośny odtwarzacz CD

AX2300



Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

Pokochasz odtwarzacz CD AX2300 za sposób, w jaki traktuje muzykę przenośną. Jest to wszechstronny odtwarzacz CD zapewniający nieprzerwaną muzykę — wszystko, czego potrzebujesz w drodze zawarte w atrakcyjnej, metaliczno-srebrnej obudowie.

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- System ESP chroni przed przeskakiwaniem płyty w wyniku wstrząsów

Korzystaj z wszelkich rodzajów płyt CD

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Dźwięk

- Sprzężenie zwrotne
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
- Stosunek sygnału do szumu: > 82 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyty: Programowanie odtwarzania 30 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Introscan-odtw.począt. utworów, Odtwarzanie wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie w kolejności losowej
- Elektroniczny system antywst. (CD): 45

Możliwości połączenia

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Typ wyświetlacza: LCD
- Wskaźniki: Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria

- Słuchawki: SBC HE035
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary

- Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.): 164 x 49 x 140 mm
- Obudowa: Korpus odporny na ciepło
- Wymiary opakowania zbiorczego: 304 x 156 x 172 mm
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
- Waga kartonu zbiorczego: 2,5 kg
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 125 x 135 x 30 mm
- Waga produktu: 0 24 kg

Moc

- Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 72
- Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
- Sposób zasilania: Akumulator
- Akumulator

Zalety produktu

Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)

Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.

Elektr. system antywstrząsowy (ESP)

Elektroniczny system antywstrząsowy (ESP) chroni przed przeskakiwaniem płyty nawet wtedy, gdy w trakcie biegania lub szybkiego ruchu odtwarzacz jest poddawany wstrząsom lub uderzeniom. Dopóki płyta jest odtwarzana, muzyka jest przez cały czas tymczasowo zapisywana w buforze pamięci. Jakikolwiek wstrząs lub uderzenie urządzenia — przypadkowo lub podczas uprawiania sportu — nie spowoduje słyszalnej przerwy w odtwarzaniu muzyki, ponieważ będzie ona przez chwilę odtwarzana z bufora, a w tym czasie laser wróci do miejsca, w którym wystąpił wstrząs, i od razu wznowi odtwarzanie, aby uzupełnić bufor.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW



Data wydania 2006-07-07

Wersja: 2.0

12 NC: 9073 101 01054
EAN: 87 10895 80665 7

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com