

Philips
Магнитола с CD



AZ3068

Наслаждайтесь цифровой музыкой в форматах MP3 и WMA

с двухполосной акустической системой

Простой и в то же время высокотехнологичный, этот проигрыватель в прочном корпусе обеспечит превосходное звучание, благодаря высококачественным 2-х полосным АС. Слушайте вашу любимую музыку с MP3 или WMA-CD, компакт-дисков и с 30 предварительно настроенных FM-станций - когда угодно и где угодно!

Исключительное качество прослушивания

- Кассетная дека с автостопом
- Цифровая настройка с позициями
- 10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

Мощные басы вы можете слышать и ощущать

- 2-х ступенчатое динамическое усиление басов обеспечивает глубокое звучание низких частот
- 4" широкополосные динамики для мощного звучания
- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Легко использовать

- Удобный пульт ДУ
- Линейное подключение
- Гнездо стереонаушников

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2x4 Вт (Питание от сети), 2x2 Вт (Питание от батареи)
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер
- Типы громкоговорителей: 2-х полосная AC Bass Reflex
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Усиление звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20
- Количество дек: 1
- технология кассетной деки: Механическая

Тюнер/Прием/Передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 30

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, CB

Возможность соединения

- Вход Аух: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм

Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Пульт ДУ: 20 кнопок

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Мощность

- Электропитание: да
- Тип батареи: LR20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 493 x 210 x 314 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 174 x 263 мм
- Вес: 3,3 кг
- Вес, включая упаковку: 4,4 кг



Основные

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ

Линейное подключение

Линейное подключение

2-ступенчатое динамическое усиление НЧ

2-х ступенчатое динамическое усиление басов обеспечивает глубокое звучание низких частот

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Воспроизведение MP3-CD или WMA-CD

MP3 - это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) - это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов - они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/с.



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com