



Philips  
Web kamerası

VGA  
CMOS

SPC610NC



## Dizüstü bilgisayarlar için portatif web kamerası

### Lens kapağı ve çalışma ışığıyla birlikte

Her yerden, her zaman ve her şartta iletişim kurun. Benzersiz eğilebilir boynu sayesinde dizüstü bilgisayarınıza bağlanır ve dahili ışığı karanlıkta çalışmanıza olanak sağlar. İşinizi bitirdiğinizde koruyucu lens kapağını kaydırarak kapatın, katlayın ve gidin!

#### Hareket halindeyken iletişim için mükemmel

- Hassas odaklama için eğilebilir boyun
- Lens kapağının kaydırılması, kullanılmadığı zaman kameranızı korur
- Entegre çalışma ışığı sizi ve klavyenizi aydınlatır

#### Yüksek kaliteli fotoğraf ve görüntüler

- Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler
- Yüksek kaliteli görüntüler için Super VGA çözünürlüğü
- Süper görüntü kalitesi için otomatik görüntü iyileştirici

#### Mükemmel derecede kullanıcı dostu

- Kurulum yöneticisiyle kolay kurulum
- VLounge ile görüntü ve V-postaları alın, arşivleyin ve yönetin
- MSN, Skype ile diğer ücretsiz mesajlaşma servisleriyle uyumlu
- Tüm mevcut görüntüleme yazılımlarıyla uyumlu



# PHILIPS

sense and simplicity

Web kamerası  
VGA CMOS

## Teknik Özellikler

### Video ve fotoğraf çekimi

- Sensör: CMOS
- Sensör çözünürlüğü: VGA
- Mercek: F2.8, D50°
- Beyaz dengesi: 2800 – 7600 k
- Video çözünürlüğü: VGA
- Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
- Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
- Maks. oynatım hızı: 30 fps
- Min. aydınlık: < 10 lüks
- Renk derinliği: 24 bit

### Mekanik

- Dizüstü bilgisayar bağlantısı
- LCD bağlantısı: Hayır
- CRT standı: Hayır
- Masa üstü standı: Hayır
- Hızlı erişim tuşu: Hayır
- Fotoğraf çekme düğmesi: Hayır

### Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu

### Yazılım

- VLounge: Temel bilgiler
- Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Sistem Gereksinimleri

- İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
- RAM hafıza: 128 MB RAM
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000,

- Microsoft Windows XP
- Ses kartı
- İnternet bağlantısı
- Sabit disk alanı: 200 MB
- USB: Boş USB portu
- CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

### Bağlanılabilirlik

- PC Bağlantısı: USB 1.1

### Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210004496
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
- Brüt ağırlık: 0,283 kg
- Dara ağırlığı: 0,241 kg
- Yükseklik: 190 mm
- Uzunluk: 150 mm
- Genişlik: 90 mm
- Miktar: 1

### Dış Karton

- I2NC: 908210004496
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
- Miktar: 6
- Brüt ağırlık: 2,6 kg
- Dara ağırlığı: 2,348 kg
- Yükseklik: 230 mm
- Uzunluk: 325 mm
- Genişlik: 295 mm

### Boyutlar

- Ürün derinliği: 20 mm
- Ürün ağırlığı (g): 60

SPC610NC/00

## Ürün özellikleri

### Boyun

Bu güçlü ve esnek boyun, dizüstü web kamerasız için mükemmel bir ıladıdır. Tam olarak istediğiniz noktaya hareket ettirin ve orada kalsın! Çevirin, döndürün, istediğiniz her şekilde sokun, rahatlıkla herhangi bir çantaya sıkıştırabilirsiniz.

### Lens kapağını kaydırma

Web kamerasının yanındaki bir kapak, ekstra koruma için kullanılmadığı zamanlarda düzgünce merceğin üzerine kaydırılabilir. Kapak ayrıca klavye ışığını etkinleştirmek için aşağıya doğru kaydırılır.

### Entegre çalışma ışığı

Işık, kamera, motor! Web kamerasının dahili el ışık kutusu, dizüstü bilgisayarınızın klavyesini aydınlatmak için kullanılabilir, bu da loş ortamlarda çalışmayı daha keyifli kılar. Bu aynı zamanda loş ışıkta video konferansı da mümkün kılar.

### saniyede 30 kare görüntü

Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

### Super VGA çözünürlüğü

Web kamerası, video postaları için Video Graphics Array (VGA) kalitesinde (640x480) fotoğraflar ve titreşimsiz video klipler çeker. VGA çözünürlüğüyle, web kamerasız profesyonel seviyede bir kameraya dönüşür. Belgelerinizi, web sayfalarınıza ve e-postalarınıza yüksek kaliteli fotoğrafları anında ekleyin veya fotoğraf kalitesinde görüntüler basın.

### Otomatik Görüntü İyileştirici

Otomatik Görüntü İyileştirici, kamera ve görüntü ayarlarını var olan ışıkla otomatik olarak eşleştirerek web kamerasızdan en iyi performansı almanıza yardımcı olur.

### Kurulum yöneticisi

Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kamerasız birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kamerasız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.

### VLounge yazılım temel bilgileri

Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kamerasızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.

### MSN ve Skype ile uyumlu

Web kamerasız ve yazılımı, tüm mesajlaşma sistemleri düşünülerek tasarlandı. Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger ve diğer ücretsiz mesajlaşma servislerine video ekleyin. Ayrıca, çok kişili video konferansı için Windows Messenger ve NetMeeting ile birlikte çalışır ve geleceğe dönük olarak tasarlanmıştır.

### Tüm yazılımlarla uyumlu

Bu web kamerasız mevcut olan tüm ücretsiz ve profesyonel görüntüleme yazılımlarıyla birlikte çalışır. Videonuzdan bir fotoğraf veya sabit resim çekin ve herhangi bir görüntü programıyla açın.



Yayın tarihi 2008-10-11

Sürüm: 8.0.15

12 NC: 9082 100 04496  
EAN: 87 10895 88526 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com