

Philips
CD player portabil



AX5301

Subțire și rezistent la șocuri

cu telecomandă utilizabilă ca articol vestimentar

CD playerul AX5301 este ultima apariție în domeniul muzicii portabile. Rezistența, aspectul stilat și performanțele ridicate sunt caracteristicile cheie ale acestui player. Durata mare de utilizare a bateriei și telecomanda utilizabilă ca articol vestimentar măresc plăcerea ascultării.

Conceput pentru mișcare

- NA
- Afișaj LCD dual ușor de citit
- Telecomandă portabilă pt. acces rapid
- Savurați până la 45 de ore de redare de muzică

Protejat la șocuri

- ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate

- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum
- Căști stereo cu Bass Wave Tech, pentru îmbunătățirea basului

Ascultați orice tip de disc

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Feedback acustic
- Convertor D/A: 1 bit
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Putere de ieșire: 2 x 5 mW RMS
- Coeficient semnal/zgomot: > 85dB
- Caracteristici superioare sunet: Digital Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: digital

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 30 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Introsca, Repetare redare, Reluare redare de la oprire, Redare aleatorie
- ESP (CD): 45

Conectivitate

- Intrare CC: 4,0 mm, 4,5 V, centre +
- Căști: 3,5 mm
- Leșire linie: 3,5 mm

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Indicații: stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră,



- piesă
- Telecomandă: Telecomandă portabilă

Accesorii

- Adaptor CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Căști: SBC HE570/77S
- Accesorii incluse: Manual de utilizare
- Telecomandă: AY3785 (Cablă cu 6 căi)

Dimensiuni

- Dimensiuni E-box (L x Î x A): 0 x 0 x 0 mm
- Carcasă: Corp rezistent la căldură
- Dimensiuni Master carton: 252 x 310 x 160 mm
- Greutate bax: 4,18 kg
- Cantitate bax: 6
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 243 x 49 x 148 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiune produs (LxAxÎ) (inch): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare

- Durată de utilizare baterie (CD): 40
- Tip baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Repere

Suplu, robust și compact

Afișaj LCD dual ușor de citit

Afișaj LCD dual ușor de citit

Telecomandă portabilă

Telecomandă portabilă pt. acces rapid

Redare până la 45 de ore

Savurați până la 45 de ore de redare de muzică

ESP™ de 45 de secunde

Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când playerul CD este supus loviturilor sau trepidățiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele cu protecție electronică împotriva întreruperilor au o memorie tampon electronică inteligentă care reglează automat atât propriul conținut cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.

Căști stereo cu bas îmbunătățit

Căști stereo cu Bass Wave Tech, pentru îmbunătățirea basului

Redă CD-uri, CD-R și CD-RW

Redă discuri CD, CD-R și CD-RW



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 4.0.5

12 NC: 9073 101 00971
EAN: 87 10895 79648 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com