



Philips
Radioura

Zrcalna površina
Digitalna nastavitelj postaj FM
Polnilnik USB za telefon



TAR4406

Prebudite se polni energije

Prebudite se polni energije. Ta radioura FM polni vašo mobilno napravo, medtem ko spite, in vas prebudi z nežno naraščujočo glasnostjo alarma ali radijske postaje. Na voljo je tudi časovnik za spanje, da lahko zaspate ob zvokih radia.

Dobro spite. Nežno se prebudite.

- Časovnik za spanje. Odsanjajte ob poslušanju priljubljenih postaj.
- Funkcija nežnega bujenja. Glasnost alarma ali radia se počasi zvišuje.
- Ponovitev alarma za podaljšan dremež
- Baterijsko napajanje v primeru izpada elektrike

Čudovita preprostost

- Pregleden zaslon z nastavljivo svetlostjo
- Gumbi na vrhu za iskanje postaj, glasnost, alarm in še več
- Dimenzije: 110 x 110 x 75 mm

Kompaktna zasnova. Enostavno delovanje.

- Zrcalen zaslon z velikimi številskimi ure
- USB vrata. Napolnite telefon
- Digitalno iskanje postaj FM z 20 prednastavitvami
- Funkcija dvojnega alarma. Nastavite dva alarma.
- Prebujajte se ob alarmu ali radiu

PHILIPS

Značilnosti

Zrcalen zaslon



Na tej radiouri FM z alarmom hitro razberete uro. Zaradi velikih števil zrcalen zaslon zlahka vidite, poleg tega lahko svetlost prilagodite prostoru. Nastavljanje alarma, glasnosti in iskanje postaj je enostavno.

Polnilnik USB za telefon



Priročen vhod USB vam omogoča polnjenje telefona med spanjem kar prek napajanja radioure. Radioura ima tudi vgrajeno baterijo. V primeru izpada elektrike vam ni treba ponastaviti ure in alarm bo vseeno zvonil pravočasno.

Dvojni alarm



Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitelj dveh alarmov, vsakega od teh lahko nastavite na zvok alarma ali radio. Idealno, če boste verjetno zadremali po prvem ali če se mora vaš partner zbuditi pred vami.

Časovnik za spanje



Zdrsnite v miren spanec ob svoji priljubljeni radijski postaji. Časovnik za spanje lahko nastavite tako, da do dve uri predvaja izbrano radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se radio samodejno izklopi.

Funkcija nežnega bujenja



Prebujajte se prijetno s funkcijo nežnega bujenja. Bodisi da za alarm izberete zvok alarma ali radio, glasnost je najprej nizka, nato pa postopoma narašča. Nič več vas zjutraj ne bo vrglo pokonci!

Rezervna baterija

Baterijsko napajanje zagotovi točen čas ure tudi pri izpadu električne energije

Gumbi na vrhu

Gumbi na vrhu za iskanje postaj, glasnost, alarm in še več

Čitljiv zaslon

Pregleden zaslon z nastavljlivo svetlostjo

Digitalno iskanje postaj FM (20 prednastavitelj)

Digitalno iskanje postaj FM z 20 prednastavitelji

Ponovitev alarma za podaljšanje spanca

Ponovitev alarma za podaljšan dremež

Bujenje z alarmom ali radiem

Prebujajte se ob alarmu ali radiu

Dimenzije: 110 x 110 x 75 mm

Dimenzije: 110 x 110 x 75 mm

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 700 mW
- Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki

- Premer akustične enote polnega razpona: 1,5 palca
- Število akustičnih enot polnega razpona: 1

Povezljivost

- Bluetooth: Ne
- Avdio vhod: Ne

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Št. prednastavljenih postaj: 20
- RDS: Ne
- Frekvenčni razpon FM: 87,5–108 MHz

Napajanje

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Vrsta napajanja: Vhod DC
- Pomožna baterija: AAA × 2 (ni priloženo)
- Vhod omrežnega napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije med delovanjem: < 7,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 11.6 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitelj
- Širina: 13.3 cm
- Globina: 11.8 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11665 8
- Bruto teža: 0.441 kg
- Neto teža: 0.374 kg
- Teža embalaže: 0.067 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 11 cm
- Širina: 11 cm
- Globina: 7.5 cm
- Teža: 0.22 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Adapter za napajanje

Alarm

- Vir alarma: Radio FM, Brenčalo
- Št. alarmov: 2
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut

Polnjenje

- Naprave USB: 5 V, 1 A

Ura

- Zaslon: LED
- Tip: Digitalno
- Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 6.6.1

EAN: 48 95229 11665 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com