

Philips
Przenośny zestaw
głośników



SBA160



Potężny dźwięk stereo

do Twojego telefonu Nokia

Ciesz się potężnym, przestrzennym dźwiękiem stereo ze swojego telefonu Nokia, dzięki wtyczce 2,5 mm. Te zawierające zadziwiająco wiele funkcji głośniki z bardzo wydajnym, pozbawionym zakłóceń cyfrowym wzmacniaczem, mają wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu.

Potężny dźwięk

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Wbudowana antena zakresu UKF

Wyjątkowa przyjemność słuchania

- Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
- Przetworniki głośników o dużej mocy oferują niezwykle realistyczny dźwięk
- Ustawienie głośników z dala od siebie zapewnia przestrzenną scenę dźwiękową.

Zabierz muzykę ze sobą

- Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

Zawsze gotowe do drogi

- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży

Podziel się muzyką gdziekolwiek jesteś

- Działa z telefonami i odtwarzaczami MP3
- Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Pasmo przenoszenia:** 150 – 20 000 Hz
- **Impedancja:** 8 omów
- **Moc znamionowa RMS:** 2 x 0,6 W

Możliwości połączeń

- **Złącze:** Złącze Nokia 2,5 mm. Dołączony adapter do źródeł audio 3,5 mm.

Udogodnienia

- **Czas działania:** do 25 godzin

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- **Uchwyt telefonu:** Podstawa dokująca do telefonu Nokia 5200 / 5300 XpressMusic; w zestawie uniwersalna podstawa do ładowania przeznaczona dla innych modeli telefonów Nokia oraz odtwarzaczy MP3.

Moc

- **Rodzaj baterii/akumulatora:** AAA, LR03
- **Typ zasilacza:** 6 V 500 mA
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 4

Wymiary opakowania

- **EAN:** 87 12581 38369 5
- **Liczba produktów w zestawie:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Waga brutto:** 0,889 kg
- **Waga netto:** 0,654 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,235 kg

Karton wewnętrzny

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Liczba opakowań konsumenckich:** 2
- **Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Waga brutto:** 1,956 kg
- **Waga netto:** 1,308 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,648 kg

Karton zewnętrzny

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Liczba opakowań konsumenckich:** 6
- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Waga brutto:** 5,996 kg
- **Waga netto:** 3,924 kg
- **Ciężar opakowania:** 2,072 kg

Zalety produktu

Śluchaj muzyki gdziekolwiek jesteś

Możliwość korzystania zarówno z baterii bądź z zasilacza stanowi o uniwersalności odtwarzacza. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się muzyką gdziekolwiek jesteś.

Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Przestrzenna scena dźwiękowa

Ustawione z dala od siebie przenośne głośniki tworzą naturalniejszy dźwięk stereofoniczny, co powoduje wrażenie osobnego rozmieszczenia każdego instrumentu w przestrzeni. W efekcie dźwięk jest bardziej realistyczny, a jego słuchanie o wiele przyjemniejsze.

Wbudowana antena zakresu UKF

Zazwyczaj korzystanie z radia FM w telefonie wymaga użycia zewnętrznej anteny. Ten produkt firmy Philips ma już antenę, dzięki czemu możesz cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem z wbudowanego w telefonie radia.

Działa z telefonami i odtwarzaczami

Ciesz się muzyką z telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3! Podłącz słuchawki do swojego telefonu komórkowego lub do odtwarzacza MP3 za pomocą dołączonego adaptera.

Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

Ten produkt został opracowany specjalnie do użytku z telefonami Nokia XpressMusic. Został on dokładnie przetestowany z tym modelem telefonu w celu zapewnienia najlepszej jakości.

