

Philips
basisstation voor iPod/
iPhone

AD700



Muziek van uw iPod/iPhone

Dit compacte dockingsysteem met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een rijke, diepe bas en krachtig geluid. Met het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op zonder dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

Rijk en helder geluid

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

PHILIPS

Kenmerken

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen



Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere

gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laagfrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 10 W RMS

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- AC/DC-adapter

Gemak

- Oplaadapparaat: iPod, iPhone
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Gebruikersgemak: Sleptimer
- Automatische tijdsynchronisatie

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 210 x 150 x 135 mm
- Afmetingen van de omdoos: 300 x 240 x 145 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- Bruto gewicht: 1,33 kg
- Gewicht van de omdoos: 3,03 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 2



Made for
iPod iPhone



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536
EAN: 87 12581 60882 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com