

Philips
Домашно кино с DVD
рекордер

HTS5700R



SHOWVIEW



Гледайте, слушайте, запишете всичко

Запишете любимите си телевизионни програми с цифрово качество и възпроизвеждайте всякакъв филмов формат, включително DivX с пълен съраунд звук с тази комплексна и уникална система за домашно кино с DVD рекордер.

Записва от телевизор или камера на DVD

- ShowView за бързо и лесно програмиране
- Свържете цифровия си камкордер чрез i.Link

Отлично качество на звука и видеото

- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео

Възпроизвежда всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Музика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Снимки (JPEG) с музикално слайдшоу
- USB Direct показва снимки и изпълнява музика от USB флаш карти

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Формат: 4:3, 16:9
- Цифро-аналогов преобразувател: 10 бита, 54 MHz
- Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 MHz

Звук

- Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 kHz
- Честотна лента: 150 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >60 (усилвател), >106 (рекордер)
- Изкривявания и шумове (1 kHz): >65 (усилвател), >90 (рекордер) dB
- Crosstalk (1 kHz): >35 (усилвател), >105 (рекордер) dB
- Динамичен обхват (1 kHz): >85 (усилвател), >90 (рекордер) dB
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Подобрение на звука: Регулиране на високите и басите, Нощен режим, Цифров усилвател клас "D"
- Настройките на еквалайзера: Научна фантастика, Концерт, Драма, Действие, Цифров, Класическо, Джаз, Рок
- Обща звукова мощност (RMS): 700 W
- Изходна мощност (RMS): 6 x 115 W
- Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 kHz

Видеозапис

- Аудиокомпресия: Dolby Digital
- Формати на компресиране: MPEG2
- Режими на запис: Високо качество (HQ), Стандартно възпроизвеждане (SP), Удължено възпроизвеждане (EP), Свърхдълго възпроизвеждане (SLP)
- Подобрения за запис: Вмъкване на маркер за епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно маркиране на епизоди, Запис с едно докосване (OTR), Картини за индексирание по избор
- Записваща система: SECAM, PAL

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Носители за възпроизвеждане: Video CD/ SVCD, DVD-R, DVD-RW (видеорежим), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-видео, CD, DVD
- Система за възпр. на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- MP3 скорости на обмен: 32-256 kbps и VBR
- Формат на компресиране: MP3, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, Picture CD
- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Подобрение на картината: Завъртане, С лайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Носители за съхранение на данни

- Носители за запис: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство от клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: Неподвижни картини във формат JPEG, MP3

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW

- Автоматична цифрова настройка: да
- Автоматично съхраняване: да
- Брой предварително настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията
- Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Брой TV тунери: 1

Възможности за свързване

- Предни/странични конектори: Изход за слушалки, Аудио вход L/A, Вход за CVBS, i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video
- Други връзки: Вход TV (аудио, чинч), Допълнителен вход, Цифров оптичен вход, Коаксиален цифров вход, Коаксиален цифров изход, Линеен изход, FM антена, MW антена, Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход компонентно видео (CVBS), Вход за RF антена/телевизионен изход, Изход S-video, SCART 2x

Удобство

- Подобрения за програмирането/таймера: Повторение програми по дни/седм., Ръчен таймер, Запис с едно докосване, ShowView, VPS/PDC управление на записа
- Програмируеми събития: 8
- Период на програмиране: 1 месец month
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Финландски, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Потребявана мощност: 205 W
- Консумация в режим на готовност: < 5 W

Високоговорители

- Сателитен високоговорител: Двулентови, Магнитно екраниран отпред
- Честотен диапазон на сат. говорител: 140-20000 Hz
- Импеданс на сателитен говорител: 3 инча ohm
- Говорители на сателитите: 1" пищялка с коничен купол, 3" средночестотен говорител
- Централен високоговорител: Двулентови, Магнитно екраниран
- Честотен диапазон на центр.говорител: 140-20000 Hz
- Импеданс на центр. високоговорител: 3 инча ohm
- Говорители в централната колона: 1" пищялка с коничен купол, 2x3" средночестотни високоговорители
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на събуфъра: 40-140 Hz
- Импеданс на събуфъра: 3 инча ohm
- Говорител на събуфъра: 6,5" високоефективен басов

Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Кабел за звук, Коаксиален цифров аудио кабел, Бързо ръководство, FM/MW антена, Захранващ кабел, Кабел пълен SCART, Коаксиален кабел за B4 антена, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта
- Батерии: 4 x AA
- Ръководство за потребителя: Руски
- Гаранционна карта

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 435 x 65 x 285 mm
- Тегло на апарата: 5 kg
- Габарити на приемника (Ш x В x Д): 435 x 53 x 359 mm
- Тегло на приемника: 4 kg

- Габарити на съраунд високоговорителите (Ш x В x Д): 95 x 175 x 65 mm
- Габарити на централния високоговорител (Ш x В x Д): 220 x 95 x 75 mm
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 130 x 340 x 360 mm
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 651 x 475 x 456 mm
- Тегло вкл. опаковката: 23 kg



Акценти на продукта

ShowView

При системата на ShowView, за да програмирате видеорекодера си е необходимо само да въведете число от ShowView - ког до девет цифри (но обикновено по-малко), който е отпечатан до всяка телевизионна програма в повечето справочници за телевизионни програми.

Записване с камкордер чрез i.LINK

Известно е също като IEEE 1394 и FireWire. i.LINK е световният стандарт за свързване на цифрови видео устройства, използван в оборудване за цифрово домашно видео като DV и D8 камкордери, а също и персонални компютри. С вход за цифрово видео i.LINK можете да копирате домашни видео записи с качество на оригиналната цифрова картина.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Връзка RGB през SCART

RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява лесно свързване за висококачествен изходящ видео сигнал.

Многоформатни филми с DivX

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Музика в много формати

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Снимки с музикално слайдшоу

Направете споделянето на снимки със семейството и приятелите по-забавно! Пуснете слайдшоу със снимки на фона на музика. Това изделие на Philips поддържа едновременно възпроизвеждане на JPEG снимки и MP3 музика. Внимавайте файловете за музикалното слайдшоу да са записани на един и същ носител. Изберете любимата си MP3 музика и стартирайте слайдшоу с JPEG снимки.

USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



Дата на издаване
2007-08-04

Версия: 3.0

12 NC: 9073 100 12901
EAN: 87 10895 90539 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com