



Philips
Webcam para notebooks

SPC640NC

Manténete en contacto estés donde estés

Una webcam que te ofrece videos y fotos nítidas con 1,3 megapíxeles y un diseño plegable fácil de transportar. Cargá tus videos en YouTube fácilmente.

Sonido nítido desde cualquier lugar

- La reducción de ruido mejora el sonido de la conversación

Llévala donde quieras

- Cómodo diseño plegable
- Cómoda organización del cable
- Protección del lente con un material suave
- Soporte universal para notebooks de fácil montaje
- Carga de videos instantánea para YouTube

Videollamadas con el más alto nivel de calidad

- Zoom digital 3x para primeros planos
- 1,3 megapíxeles optimizados para videos y fotos
- El seguimiento de rostro te mantiene en el centro de la pantalla

PHILIPS

Destacados

Cómodo diseño plegable



El diseño plegable te permite transportar tu webcam fácilmente a donde quieras, cuando quieras

1,3 megapíxeles optimizados

Tu webcam te ofrece una resolución para videos y fotos de 1,3 megapíxeles (con optimización de software). Podés usarla para sacar excelentes fotos que no pierden la calidad cuando se imprimen en tamaños más grandes.

Carga de videos instantánea

Compartí tus videos en YouTube y mantenete en contacto con tus amigos y familiares. Creá un video personal con tu webcam y usá una sola aplicación para cargarlo en YouTube en tres simples pasos. Hacé doble clic para seleccionar el video, ingresá tu nombre de usuario y contraseña de YouTube, escribí el título y una descripción del video (si existe) y hacé clic en «Cargar» .

Zoom digital 3x para primeros planos

Acercá o alejá el zoom para lograr el encuadre perfecto para cada imagen. Podés controlar el zoom a través de la interfaz de la pantalla mientras mirás las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

Seguimiento de rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte mientras te desplazás. Durante una

videochat, siempre vas a estar en el centro de la pantalla aunque te muevas. Te da toda la libertad necesaria para expresarte y conversar con naturalidad.

Reducción de ruido

Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el sonido de la conversación tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

Soporte universal de fácil montaje

El soporte universal asegura la webcam fácilmente a tu notebook y en pantallas LCD. Este diseño te garantiza que la webcam no se caiga ni se mueva cuando estás en medio de una conversación.

Cómoda organización del cable

Cómoda organización del cable

Material de protección suave

Protección del lente con un material suave

Especificaciones

Conectividad

- Longitud del cable: 1 metro
- Conexión: USB 2.0
- Energía: Suministrada mediante cable USB
- Clase de video USB: UVC

Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
- Espacio en el disco rígido: 200 MB
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Memoria RAM: Windows XP (SP2) con 512 MB de RAM o Windows Vista/Windows 7 con 1GB de RAM
- Procesador: 1,6 GHz o equivalente
- USB: Puerto USB libre

Caja externa

- EAN: 87 12581 50061 0
- Longitud: 30.2 cm
- Cantidad de envases para consumo: 4
- Ancho: 18.8 cm
- Peso bruto: 2.2 kg
- Altura: 12 cm
- Peso neto: 0.362 kg
- Peso de tara: 1.838 kg

Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Blister
- Ancho: 14.5 cm
- Profundidad: 5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 50060 3
- Peso bruto: 0.29 kg
- Peso neto: 0.0905 kg
- Peso de tara: 0.1995 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 5 cm

- Ancho: 3.7 cm
- Profundidad: 1.7 cm
- Altura (con soporte): 7.1 cm
- Ancho (con soporte): 3.7 cm
- Profundidad (con soporte): 6.2 cm
- Peso (con soporte): 0.0905 kg

Mecánica

- Sensor: VGA CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2,6
- Angulo de visualización de la lente: 50 grados
- Estructura de la lente: 3 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 k
- Iluminación mínima: ≤ 5 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

Software

- Agregá video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- Visualizador de cámara web: Cámara web Companion

Resolución

- Resolución de video: VGA
- Resolución fotográfica: VGA
- Resolución de video interpolada: 1,3 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 1,3 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción ruido

Funciones adicionales

- Zoom digital: 3x
- Seguimiento de rostro
- Botón para instantáneas
- LED de actividad encendido/apagado
- Cargas instantáneas en YouTube



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 7.0.7

EAN: 87 12581 50060 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com