



Philips
Bluetooth
високоговорител

с Google Асистент



TAPS402

Интелигентен звук

Възпроизвеждайте музика, научете последните новини или дори разберете колко дълго трябва да се готви още сладкишът ви! Този интелигентен захранван от електрическата мрежа Bluetooth високоговорител работи с Google Асистент и включва безжично зарядно устройство Qi и допълнителна USB точка за зареждане.

Изглежда страхотно. Звучи страхотно.

- 2 x 1,5" широколентови мембрани. Пасивен излъчвател усилва басите
- Ясен, опростен цифров дисплей-часовник
- Сиво покритие от плат
- Нощна светлина. Натиснете бутона върху високоговорителя

OK Google, play my party playlist

- Bluetooth за музика и подкасти
- Управлявайте устройства за смарт дом, както и вашето съдържание
- Google Асистент. Гласово управление с изкуствен интелект
- Безжична подложка за зареждане с Qi. USB порт

Музика, подкастове и други

- Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза и Google Асистент
- Компактна, здрава конструкция. 223 x 90 x 87 мм
- Лесна конфигурация чрез приложението Google Home
- До 10 м безжичен обхват

PHILIPS

Акценти

Google Асистент

Изтеглете приложението Google Home на телефона си и можете да накарате този Bluetooth високоговорител да възпроизвежда музика, да предостави най-новите новини и други. Можете дори да използвате високоговорителя, за да управлявате вашите устройства за смарт дом, съвместими с Google Асистент. Микрофоните с голям обхват гарантират, че вашите запитвания ще бъдат чути от всяка точка на стаята.

Многообразни функции

Голям цифров дисплей за часа свети зад покритието от плат на този Bluetooth високоговорител. Бутоните за управление са разположени върху гланцовия горен панел, който също крие безжична подложка с Qi за зареждане на вашия телефон. Натиснете за Google Асистент, сила на звука или възпроизвеждане/пауза. За по-старомодните телефони има USB порт за зареждане.

Звучи страхотно

С две 1,5" ширококолентови мембрани, както и пасивен излъчвател за усилване на басите,

този високоговорител произвежда изненадващо силен звук.

Ден и нощ

Можете да осветите стаята през нощта благодарение на функцията за нощна лампа: просто натиснете бутона върху високоговорителя.

Bluetooth връзка

Bluetooth за музика и подкасти

Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза

Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза и Google Асистент

Компактна, здрава конструкция

Компактна, здрава конструкция. 223 x 90 x 87 мм

Управлявайте устройства за смарт дом

Управлявайте устройства за смарт дом, както и вашето съдържание

Лесна конфигурация чрез Google Home

Лесна конфигурация чрез приложението Google Home

Сиво покритие от плат

Сиво покритие от плат

До 10 м безжичен обхват

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с този високоговорител.

Безжична подложка за зареждане с Qi

Безжична подложка за зареждане с Qi. USB порт

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Технология wOOx™
- Мощност (RMS и THD %): 8 W x 2 при 1% THD

Високоговорител

- Брой звукови канали: 2,0
- Пълен обхват: 2 x 1,5"

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Мрежови връзки: Wi-Fi – 802.11 b/g/n, Wi-Fi – 802.11 ac
- Обхват на Bluetooth: 10 М (свободно дисково пространство)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB: 5 V, 1 A
- Настройка на мрежата: Приложение Google Home
- Wi-Fi антена: Вградено

Комфорт

- Часовник: Показване на часа 24/12
- Подобрения в часовника: Източник на часовника: Google, Синхронизиране на часа чрез Google
- Потребителски интерфейс: Аудио тонове: BT

- Тип на дисплея: LED дисплей (многоцветен)
- Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
- Часовник/версия: Цифров

Съвместимост

- работа с: Google VA

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- AC/DC адаптер: взаимозаменяем VDE и BS щепсел
- Безжично зареждане: WPC Qi стандарт

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC/DC адаптер, Гаранционна карта
- Ръководство за бърз старт

Размери

- Тегло с опаковката: 1,22 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 223 x 87 x 90 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 265 x 123 x 153 мм
- Тегло на изделието: 0,94 кг



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.1

EAN: 48 95229 10136 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com