



Philips  
multiroom, Wireless Music  
System

wandmontage mogelijk  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
met MULTIPAIR



BM50B

## Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

### Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- Stream al uw muziekbronnen zoals CD, FM of USB via izzylink™
- De hoofd-luidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

# PHILIPS

## Specificaties

### Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen (RMS): 40W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control

### Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,5 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

### Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

### Connectiviteit

- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: USB-poort

### Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantietaart, FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening
- AC/DC-adapter: 100-240 V

### Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 555 x 268 x 150 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 500 x 63 x 218 mm
- Gewicht van het product: 2,56 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,3 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

### Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad met Retina-scherm
- iPod touch: 3e generatie of later

## Kenmerken

### izzylink™

izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

### Muziek vanaf meerdere bronnen

izzylink™ verspreidt uw muziekbron, uw favoriete apps op uw smartphone, tablet of computer, CD's, FM-radiozenders, USB en audio-ingangen draadloos naar elke kamer.

### izzylink™ met één aanraking instellen

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

### Muziek afspelen in één kamer

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

### Gemakkelijk de hoofdluidspreker wijzigen

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.



Publicatiedatum  
2016-12-14

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 001 35657  
EAN: 48 95185 62156 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

