



Philips  
Classic-  
microgeluidssysteem

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10W



DCM1130



## Ontspan u met fantastische muziek

### Bezeten van muziek

De krachtbron voor uw iPod/iPhone. Dit Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost overrompelt uw zintuigen met een vol geluid en een stijlvol, compact ontwerp dat elke ruimte verfraait.

#### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

#### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

#### Past overall, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire

compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.



# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Shuffle, Afspelen herhalen
- Ladertype: Bovenzijde
- Afspeelmodus oplaadstation: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken, iPhone opladen, iPod opladen

## Geluid

- Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 10 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Geluidssysteem: Stereo

## Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link

## Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, Radio-alarm, CD-alarm

- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Achtergrondverlichting

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantiekaart
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: 16 talen
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 140 x 227 x 158,6 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 393 x 373 x 308 mm
- Diepte hoofdunit: 208,5 mm
- Hoogte hoofdunit: 227 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod Mini, iPod Nano, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Publicatiedatum  
2014-10-17

Versie: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806  
EAN: 08 71258 16378 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)