

Philips
Mini sistema Hi-Fi

Reproducción de MP3-CD

FWM196



Disfruta de la música MP3.

con MP3 Link

Disfruta de hasta 10 horas de música sin interrupciones en CD/MP3/WMA con el sistema FWM196. Escucha tus canciones en la comodidad de tu casa con el reproductor portátil con MP3 Link.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de RMS de 80 W
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Fácil de usar

- Sintonización digital con preselección
- Reloj, alarma y apagado programado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4x20 W/c
- Potencia de salida: 1600W PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 80 W

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2 pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programación para 40 pistas
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer, Alarma de radio

- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, Entrada auxiliar RCA

Accesorios

- Accesorios incl.: Control remoto, Folleto de garantía, Adaptador de pin chato, Guía de consulta rápida
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Cables: Cable de entrada de MP3
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: de 36 botones

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 220 x 292 x 285 mm
- Ancho del altavoz: 207 mm
- Altura de los altavoces: 310 mm
- Profundidad de los altavoces: 186 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 730 x 348 x 275 mm
- Peso con empaque incluido: 10,38 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2010-08-19

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 38628
EAN: 87 12581 40935 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

MP3 Link para música portátil



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.