



飛利浦
網路攝影機

CIF
CMOS

SPC210NC



啟動視訊交談

有了這款十分簡便的 Webcam，您就能免費與您的親友保持聯繫。它是品質與價位的最佳組合，最適合搭配 Skype、MSN，或任何其它免費的即時傳訊服務一同使用。

高品質的相片與影片

- 每秒 30 個畫面的視訊，影像流暢
- VGA 解析度 (640x480) 給您清晰的影像
- 自動畫面最佳化處理器，呈現超凡畫質
- 旋轉式鏡頭最適合對準和呈現自然影像
- 獨立的外接麥克風可讓您隨意錄音

極度簡單易用

- 安裝管理程式，方便安裝
- 固定機座可接上任何顯示器，無論是筆記型或桌上型電腦
- 快照按鈕讓拍照讓您拍下絕佳的即時相片
- 與 MSN、Skype 及其他免費即時傳訊服務相容
- 與所有現有的影像處理軟體相容

PHILIPS
sense and simplicity

規格

影片快照拍攝

- 感應器: CMOS
- 感應器解析: QVGA
- 影片解析度: QVGA
- 快拍解析度: QVGA
- 內插快拍解析度: VGA
- 最大畫格速率: 30 fps
- 鏡頭: f: 6 公釐, F2.8, D42°
- 白平衡: 2600 – 7600 k
- 最低照度: < 10 勒克斯
- 色彩深度: 24 位元

技術

- 筆記型電腦夾鉗: 是
- CRT 機座: 是
- 桌上型電腦機座: 是
- 數位內建麥克風: 否
- Quicklaunch 按鈕: 否
- 快照按鈕: 是
- LCD 夾鉗: 是

週邊配件

- 附配件: 快速安裝指南, 使用者手冊, 外接麥克風

軟體

- 新增視訊至: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

系統需求

- 作業系統: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- 處理器: Pentium II 500 MHz 或更快

- RAM 記憶體: 128 MB RAM
- 音效卡: 是
- USB: 可用的 USB 埠
- 網際網路連接: 是
- 硬碟空間: 200 MB
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機: 是

連線

- 纜線長度: 1.5 公尺
- PC Link: USB 1.1

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 74 x 142 x 74 mm
- 產品重量 (公克): 106

包裝資料

- I2NC: 908210008562
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97590 2
- 淨重: 0.322 kg
- 高度: 170 mm
- 長度: 150 mm
- 寬度: 90 mm
- 數量: 1
- 皮重: 0.216 kg

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97972 6
- 淨重: 2.392 kg
- 皮重: 1.756 kg
- 高度: 188 mm
- 長度: 316 mm
- 數量: 6
- 寬度: 285 mm

產品特點

每秒 30 個畫面的視訊

輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。

VGA 解析度

VGA (640 x 480) 顯示大約 300,000 像素, 用來完整影像。VGA 解析度確保影像清晰, 適用於文件、網頁和電子郵件。

自動畫面最佳化處理器

自動畫面最佳化處理器可根據光線環境自動調整攝影機與影像設定, 充分發揮網路攝影機的效能。

旋轉式鏡頭

旋轉式鏡頭最適合對準和呈現自然影像。您可以迅速輕鬆地將攝影機鏡頭調到正確角度, 不需要再找東西墊在下方提高鏡頭。

獨立的外接麥克風

配有獨立的外接麥克風, 您可以將其任意放在最佳收音位置, 讓您在視訊聊天中加入高品質音訊。

安裝管理程式

透過方便的安裝管理程式, 數秒即可完成網路攝影機的安裝。只需依照簡單的逐步明, 您即可完成網路攝影機安裝, 使其與您的電腦完美結合。

固定機座

多功能機座可讓您輕而易舉的將網路攝影機連接顯示器或筆記型電腦。

快照按鈕

只要按一下這個按鈕, 您的網路攝影機就能自動拍照, 您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享, 增添趣味。

與 MSN 及 Skype 相容

此網路攝影機及其軟體在設計過程中已經將所有即時傳訊服務系統考慮在內, 您可將影像加入 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的即時傳訊服務。它還可以與 Windows Messenger 及 NetMeeting 相容, 進行多人視訊會議, 設計新穎不退流行。

與所有軟體相容

Webcam 與所有現有的免費及專業影像處理軟體相容。您可以從影片中擷取快照或靜止畫面, 然後以任何影像程式將其開。



發行日期 2008-09-26

版本: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08562
EAN: 87 10895 97590 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com