

Philips  
Hordozható DVD-lejátszó  
Zero Bright Dot™  
képernyővel

8,5"-es, széles képernyős LCD kijelző

digitális TV



PET835



## Keskeny készülék DVD-nyílással

beépített digitális TV-vevővel

A filmek és a zene varázsa életre kel a tábla stílusú Philips PET835 készülék 8,5"-es LCD-képernyőjén. Ingyenesen sugárzott digitális TV-műsorokat nézhet a beépített digitális TV-vevővel. A készülék autóba szerelhető, és USB-csatlakozóval rendelkezik.

### Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájlnak megosztásához

### Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést

- DVB-T támogatása ingyenes digitális TV- és rádiócsatornákhöz
- 7 napos elektronikus programfüzet (EPG)
- Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása

### Bárhol optimalizált megtekintés

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 8,5"-es TFT színes LCD-kijelző a kiváló minőségű képekért

### A tökéletes kényelemért

- Akár 3 órás lejátszási idő a beépített akkumulátorral\*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez

# PHILIPS

sense and simplicity

## Fénypontok

### DVD, DivX és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozirendszeren.

### DVB-T támogatása

Bővítsé tovább szórakozási lehetőségeit, és élvezze a digitális csatornák műsorát – ingyen. A DVB-T (földfelszíni digitális műsorszórás) használatával ingyenes digitális televízió- és rádióműsorokat foghat Európában. A jel digitális módon, analóg lépések nélkül érkezik a kiváló képminőség megtartása érdekében.

### Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

### Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak a tartószerevényt hagyva az autóban.

### USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez

Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális zenét vagy a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m<sup>2</sup>
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 187,2 x 105,3
- Képponttávolság: 0,13 (sz) x 0,45 (m)
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 76 dB (ki), > 62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassítás visszafelé, Lassítás előre, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

## Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

## Csatlakoztathóság

- DC bemenet: 9 V

- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Ütésbiztos: Van

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- DVB: Földfelszíni DVB \*

## Videodekódolás

- Képpoldarány: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelés, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

## Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC be 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5506 vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db
- Hordtáska: Védőtáska
- Mellékelt tartozékok: Antenna

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 255 x 170 x 31 mm
- Termék tömege: 1 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 310 x 200 x 145 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fődoboz mérete: 333 x 236 x 458 mm
- Fő kartondoboz tömege: 7,58 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz



Kiadás dátuma  
2011-06-02

Verzió: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755  
EAN: 87 12581 33870 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)