

Philips
Multimedya Hoparlör 2.0



MMS121



Üstün performans

Kompakt hoparlörlerden mükemmel ses

Boyutlarına göre inanılmaz bas performansı sunan MMS121 Harmonic Pulse ile müzik, İnternet ve PC multimedya uygulamalarından keyif alacaksınız.

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Müzikler, oyunlar, filmler ve İnternet ses kaynaklarıyla uyumlu
- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

Her ayrıntıyı duyun

- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme daha derin, daha etkili bir bas sunar

Kullanım kolaylığı

- Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
- Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı
- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- **Bas geliştirme:** Bas Kuvvetlendirme
- **Frekans tepkisi:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Müzik Gücü:** 3 W
- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 0,75W
- **Ses seviyesi kontrolü:** Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- **Kablolar:** Sabit Kablolar

Hoparlörler

- **Hoparlör Güçlendirme:** Manyetik Korumalı Hoparlörler

Bağlanabilirlik

- **Kablo uzunluğu:** 2 m
- **Konektör:** 3,5 mm stereo
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Güç:** Dahili transformatör

Kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

Ambalaj içeriği

- **Uydu sayısı:** 2
- Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Brüt ağırlık:** 1,08 kg
- **Yükseklik:** 180 mm
- **Uzunluk:** 200 mm
- **Genişlik:** 115 mm
- **Miktar:** 1
- **Dara ağırlığı:** 0,12 kg

Dış Karton

- **Miktar:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Dara ağırlığı:** 0,76 kg
- **Brüt ağırlık:** 9,4 kg
- **Uzunluk:** 415 mm
- **Genişlik:** 250 mm
- **Yükseklik:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Ürün özellikleri

Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlelerini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Hızlı kurulum

Renklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay anlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir sürede kurabilirsiniz.

Kulaklık jakı

Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-10-08

Sürüm: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com