



Philips  
Mikromusiikkijärjestelmä

CD, MP3-CD, USB, FM  
enintään 20 W



MCM1150



## Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen

Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -liitännöiden kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.

### Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä



käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W

### Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 3,5" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

### Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

### Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin altoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

### Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

### Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

### Mitat

- Päälaitteen leveys: 180 mm
- Päälaitteen korkeus: 119 mm
- Päälaitteen syvyys: 220,4 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 127 x 160 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 170 mm
- Pakkauksen leveys: 659 mm
- Pakkauksen korkeus: 234 mm
- Pakkauksen syvyys: 180 mm
- Kokonaispaino: 4,6 kg
- Nettopaino: 3,94 kg

### Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333  
EAN: 87 12581 66268 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)