



Philips
Draagbare DVD-speler

22,9 cm (9") LCD, breedbeeld

PET988



Genieten van uw favoriete films en foto's

met verstelbaar beeldscherm met 2 standen

Bekijk en beluister uw favoriete films, muziek en diaprojecties nu op de Philips PET988 draagbare DVD-speler. Dit apparaat kan allerlei soorten media afspelen en past bij elk interieur dankzij de verwisselbare frames voor het 9 inch LCD-kleurenscherm.

Tallose entertainmentopties

- 22,9 cm (9") TFT LCD-breedbeeldkleurenscherm
- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX[®]- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- Ingebouwde stereoluidsprekers voor hoogwaardig geluid

Makkelijk digitale foto's bekijken

- Geef foto's en diaprojecties weer
- Bekijk uw foto's meteen vanaf geheugenkaarten, USB, DVD's en CD's
- Extra frame dat bij uw inrichting past

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- AV-uitgang naar TV
- Weergave van tijd en datum
- Aanraakgevoelige toetsen voor intuïtieve bediening
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

PHILIPS

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX[®]-formaat bekijken. DivX[®] is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op

bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Extra frame

Een extra frame dat u op uw draagbare DVD-speler klikt. Hiermee past u uw speler aan uw huis- of kantoorinrichting aan.

Aanraakgevoelige toetsen

Dankzij de aanraakgevoelige toetsen is een lichte druk al voldoende om het apparaat te bedienen. U hoeft dus niet meer hard op de toetsen te drukken!



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 9 inch
- Schermtype: LCD TFT
- Resolutie: 640 (b) x 220 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 150 cd/m²
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 202,56 (B) x 105,27 (H)
- Pixelpitch: 0,1055 (H) x 0,4785 (H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 500 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- SD/MMC-kaartsleuf: SD-kaartlezer
- USB

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-IN 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 405 x 353 x 250 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 6,8 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 340 x 240 x 133 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 270 x 210 x 105 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 2 kg



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39723
EAN: 87 12581 42293 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com