

Philips
Altavoz multimedia 2.0



MMS321



Sonido y estilo sorprendentes

Potentes controladores de presión de graves

MMS 321 ofrece calidad en todos los sentidos, ya sea por medio de sus altavoces de medio rango de mylar o de sus potentes controladores de presión para graves. Conseguirás un sonido subwoofer con sólo dos altavoces con acabado exclusivo en acero inoxidable que mejora el rendimiento.

El rendimiento de bajos más innovador

- Potentes controladores de presión de graves
- Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mayor calidad

Conexión a todos los equipos

- Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.

Sensación de sonido multimedia

- Altavoces de medio rango fabricados en mylar para sonido de alta definición
- Controladores de aluminio con imanes de neodimio de gran resistencia

Diseño moderno

- Diseño y soporte en acero inoxidable: alto rendimiento con estilo

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 50-20000 Hz
- Potencia musical: 80 W
- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
- Control de volumen: Control de volumen analógico
- Cables: Cables fijos
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Refuerzo de agudos
- Optimización de bajos
- Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves
- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético

Altavoces

- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- 2 woofers de 50 mm: Aluminio
- Cono de aluminio
- Altavoz de medio rango de CD
- cúpula mylar
- Sistema de imanes de neodimio

Conectividad

- Longitud de cable: 1,8 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Comodidad

- Indicación de encendido



Alimentación

- Indicador LED de alimentación: Azul

Contenido del embalaje

- Número de satélites: 2
- Amplificador
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Guía de instalación rápida

Datos del embalaje

- Altura: 309 mm
- Longitud: 326 mm
- Anchura: 176 mm
- Cantidad: 1
- 12NC: 908210004471
- EAN/UPC/GTIN: 8710895882347
- Peso bruto: 3,5 kg
- Peso tara: 0,5 kg

Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 8710895895286
- 12NC: 908210004471
- Cantidad: 2
- Peso tara: 0,9 kg
- Peso bruto: 8,54 kg
- Longitud: 369 mm
- Anchura: 346 mm
- Altura: 329 mm

Destacados

Potentes controladores de presión de graves

Su diseño exclusivo te ofrece una experiencia de subwoofer virtual con sólo dos altavoces compactos. Se ha trabajado activamente en los subwoofer y se han integrado en los altavoces.

Refuerzo dinámico de graves



Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y una calidad de graves increíble en altavoces compactos. El refuerzo dinámico de graves enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón.

Perfecto para MP3, PC, TV, etc.

Conecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor manera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la TV, el CD, el DVD y todos los productos multimedia.

Altavoces de medio rango de mylar

El exclusivo material mylar de los altavoces de medio rango de cúpula doble garantiza una definición de sonido increíble. La música gana en intensidad y las películas ofrecen su sonido original, ya que se reproduce toda la gama de frecuencias altas de forma perfecta.

Controladores de aluminio

Estos controladores de aluminio incluyen imanes de neodimio de gran resistencia. Sus materiales de calidad y su diseño óptimo garantizan un rendimiento consistente con toda la gama de audio.

Diseño y soporte en acero inoxidable

La elegante carcasa y el soporte de los altavoces están fabricados en acero inoxidable para aumentar la durabilidad y mejorar el aspecto externo del producto. Una forma elegante de mejorar el excepcional rendimiento de audio de tus altavoces.



Fecha de emisión
2009-03-13

Versión: 3.1.6

12 NC: 9082 100 04471
EAN: 87 10895 88234 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com