

Philips  
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS9810



ไม่ใช่แค่การชมภาพยนตร์ที่บ้าน แต่เป็นการนำโรงภาพยนตร์มาที่บ้านคุณ

ด้วย 9.1 Cinema Sound

ดื่มด่ำในพลังเสียง ภาพ และดีวีซีเอ็นแอล้งการ หลงใหลไปกับ 9.1 Cinema Sound  
อันเปี่ยมด้วยพลัง Ambisound ที่ให้คุณสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่บ้าน  
HTS9810 จึงเป็นความงามอันบริสุทธิ์ และการแสดงที่เหนือชั้นสำหรับคอหนัง

#### สัมผัสพลังเสียง

- 9.1 Cinema Sound ให้เสียงเซอร์ราวด์ 9.1 แชนเนลจากลำโพงเพียง 5 ตัว
- คุณภาพเสียงดีเยี่ยมด้วยทวีตเตอร์แบบ Soft Dome และ DoubleBASS
- FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่อะนาล็อก MP3

#### สด

- ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
- ระบบควบคุมการทำงานแบบหน้าจอสัมผัสที่สามารถควบคุมการเล่นและระดับเสียงได้ไม่ยุ่งยาก
- ลำโพงตั้งพื้นแบบ Full length เพื่อเสียงอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น

#### ดู

- Faroudja DCDi เพื่อวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

#### เชื่อมต่อ

- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## Faroudja DCDi

'เฟลิตเฟลิต'ไปกับภาพวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดเหลือเชื่อในโทรทัศน์ความละเอียดสูงพิเศษด้วยเทคโนโลยี Faroudja DCDi คุณสมบัติลดรอยหยักที่เกิดขึ้นเมื่อชมภาพวิดีโอแบบสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเคลื่อนไหว จึงให้ภาพเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ ทำให้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ของคุณไปสู่ภาพที่สดใส และนุ่มนวลขึ้นอีกระดับหนึ่ง

## 9.1 Cinema Sound

9.1 Cinema Sound อันทรงพลังจาก Ambisound สร้างบรรยากาศเสียงรอบทิศทางสูงสุดที่ไซไนโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย

เนื่องจากไม่มีลำโพงหลายตัวให้รำคาญสายตา

### 9.1 Cinema Sound

จึงทำให้คุณยากที่จะเชื่อว่ามีลำโพงอยู่ตามด้านข้างของห้อง

นอกจากนี้ยังนำระบบเสียงในโรงภาพยนตร์มาไว้ในห้องนั่งเล่นของคุณ

และส่งพลังเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีพลังเสียงใดเสมอเหมือนโอบล้อมคุณไว้อย่างแท้จริง

## ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

## EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นไดแอสทิง

## USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่าย

ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่นำอุปกรณ์ USB แล้วเสียบภาพยนต์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

## ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3

บนระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยตรง

เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3

แบบพกพาของคุณกับแฉีกในตัวช่องเชื่อมต่อ

MP3 คุณจะเฟลิตเฟลิตกับเพลง MP3

ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดที่ส่งผ่านระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3

จึงนำบทเพลงแบบพกพาของคุณไปยังห้องนั่งเล่นอันแสนสบายในบ้านคุณ



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ, Faroudja DCDi, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 20Hz-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >95 dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- กำลังขับ (RMS): (@10%THD): 8x75W (หน้า/ด้านหลัง/หลัง/ด้านหลัง) + 1x100W (ตรงกลาง) + 1x100W (ซับวูฟเฟอร์)
- การตั้งค่านิวโอ ไอเซอร์: Action, Classic, Drama, Jazz, Rock, Concert, ดิจิตอล, เล่นเกมส์, ขาวสาร, ปาร์ตี้, กีฬา
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV 9
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM
- RDS: ชื่อสถานี

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, เชื่อมต่อ (กับ Power Box), TV in (audio, cinch)
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): AUX In (cinch, 2 คู่), โคอแกนเนี่ยลดิจิทัลอินพุต, เสออากาศ FM, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิทัลแบบออปติคัล

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

## ลำโพง

- ลำโพงแนวทแยง: 2 ทาง, 4 Floor standing pillars, ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย, จำนวนแม่เหล็กด้านหน้า
- ตัวขับลำโพงแนวทแยง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 3" x 2, ทวีตเตอร์ Dome 18 มม., วูฟเฟอร์ 2.5 นิ้ว
- ช่วงความถี่ของลำโพงแนวทแยง: 120Hz-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแนวทแยง: 6 โอห์ม
- ลำโพงตัวกลาง: 2 ทาง
- ตัวขับลำโพงตัวกลาง: ทวีตเตอร์ Dome 18 มม., วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120Hz-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงตัวกลาง: 4 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-120 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, เสออากาศ FM, สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, ไบรด์ประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, สายสัญญาณเข้า MP3, สายไฟ, ตัวยึดติดตั้ง

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 800 x 732 x 1200 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 304.2 x 299.7 x 84.55 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.74 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 322 x 425 x 322 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.

## ดววนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 49 กก.
- ดววนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 120 x 80 x 73.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 42.634 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 6.366 กก.
- EAN: 87 12581 40516 8
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 80 x 73.2 x 120 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 49 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 42.634 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 6.366 กก.
- EAN: 87 12581 40516 8
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

## ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 30.42 x 29.97 x 8.455 ซม.



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 3.3.4

12 NC: 8670 000 38244  
EAN: 87 12581 40516 8© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

- ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 30.42 x 30.594 x 13.52 ซม.
- น้ำหนัก: 2.74 กก.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 3.5 กก.

\* หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ