



Philips
boxă cu andocare cu
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone
Alimentată cu baterie/CA



DS7530

Proiectat pentru mobilitate

cu această boxă cu andocare

Compactă și ultra portabilă, această boxă DS7530/12 nu este de neglijat când vine vorba despre performanță. Proiectată pentru călătorii, furnizează un sunet surprinzător de puternic de la iPod/iPhone și asigură confort cu streaming wireless.

Sunet care vă uimește

- Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune
- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

Conceput pentru a călători

- Design elegant, suplu și compact pentru a încăpea în orice servietă

Cu adevărat portabil și versatil

- Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

PHILIPS

Boxă cu andocare cu Bluetooth®
pentru iPod/iPhone Alimentată cu baterie/CA

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod a 5-a generație, iPod cu afișaj color

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP

- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Versiune Bluetooth: 2,1

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Sistem cu magnet din neodim

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Baterie
- Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
- Număr de baterii: 4
- Durată de funcționare cu baterii: 10 oră

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 311 x 38 x 111 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 431 x 76 x 163 mm
- Greutate produs: 0,28 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,08 kg



DS7530/12

Repere

Tehnologie wOOx



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com