

Philips
Trådlös högtalare

Bluetooth®
10 W uteffekt
10 timmars speltid

TAVS500



Allt och lite till

En look som värmer hjärtat. Ljud som får fötterna att röra på sig. Den här stora Bluetooth-högtalaren i retrostil ger dig 10 timmars speltid, kraftfull bas och aux-in för anslutning till alla sorters källor. Äkta 50-talsdetaljer gör den här högtalaren tidlös.

Retrostil. Moderna prestanda.

- Vintagehölje i trä. Klassiska 50-talsdetaljer
- Mässingsfärgade kontroller och volymvred
- 10 timmars speltid
- Aux-in. Anslut till nästintill alla källor

Gjord för dagens användning

- Klart, detaljerat ljud. 3-tums fullregisterhögtalare
- Basreflexport. Fylliga, kraftfulla låga toner
- 10 W uteffekt
- Upp till 10 m trådlös räckvidd

Enkel ihopparning. Enkel att lyssna på.

- Högtalarknappar för uppspelning/pausa, ström/källa, Bluetooth
- USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer
- Mått: 180 x 84 x 140 mm
- Vikt: 940 g

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljudsystem: Mono

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Bluetooth-version: 5
- Ljudingång (3,5 mm)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide, USB-kabel för datorladdning

Mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Produktvikt: 0,94 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,405 kg
- Produktmått (B x D x H): 18 x 8,4 x 14 cm

Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 10 tim

Kompatibilitet

- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: upp till iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller lägre

Funktioner

Äkta vintage

Den här Bluetooth-högtalaren i retrostil ser ut som om den kommer direkt från 50-talet. Vintagehölje i trä. Kopparfärgat vred och högtalargaller. Detaljer från tiden då jazz och rock'n'roll dominerade.

10 timmars speltid

Batteriet ger dig 10 timmars speltid från en full laddning. Det tar cirka fyra timmar att ladda och görs lätt med den medföljande mikro-USB-kabeln. Med en enkel tryckning på Bluetooth-knappen blir den här högtalaren redo att paras ihop med Bluetooth-enheten.

Klart ljud. Kraftfull bas.

Från hip-hop till EDM. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara spelar jazz. Oavsett vad du lyssnar på levererar den 3 tum stora fullregisterhögtalaren klart och detaljerat ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fyllig och kraftfull basrespons.

Lättlyssnat

Med uppspelnings-/pauusknappen på högtalarens ovansida styr du enkelt din musik, och volym upp/ned sker via retrovredet. När högtalaren är på trycker du på strömknappen för att växla mellan källor. Den trådlösa räckvidden är 10 m: perfekt för lata eftermiddagar i trädgården eller parken.

All din musik. Alla källor.

Med aux-in-uttaget på 3,5 mm på högtalarens baksida kan du ansluta till nästan alla externa ljudkällor. Skivspelare, MP3-spelare, CD-spelare: så länge du har rätt kabel kan du lyssna på hela ditt bibliotek.

