



Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
max. 70 W



BTD2180

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

Prehrávajte všetku svoju digitálnu hudbu zo smartfónu cez Bluetooth®. Tento zvukový systém Philips tiež prehráva disky DVD, súbory DivX, disky CD a MP3-CD. Vychutnajte si svoje obľúbené skladby a videá naozaj štýlovo.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou

- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby

optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktorov rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Karaoke pre nekonečné spievanie



Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: Kužeľový výškový reproduktor so 4" basovým reproduktorom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- DVD región.: 2
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), Komponentný Y Pb Pr (konektor)
- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P)
- USB: USB hositeľ
- Profily Bluetooth: A2DP
- Mikrofón: Konektor mikrofónu

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Manuál používateľa: Viacjazyčný
- Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 6,7 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 220,4 mm
- Výška hlavnej jednotky: 119 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Hĺbka balenia: 208 mm
- Výška balenia: 315 mm
- Šírka balenia: 663 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz



Dátum vydania
2017-01-18

Verzia: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com