

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HES4900



พลังเสียงกระหึ่มเพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชมทีวี HD ของคุณ

พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับรายการทีวีด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม พลังเสียงขนาด 350w พร้อมระบบ Dolby Virtual speakers และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

บัดนี้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีที่เหมือนจริงด้วยคุณภาพของภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม การออกแบบอย่างเรียบง่ายลงตัว

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม

- Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
- ระบบขยายเสียงดิจิตอลขั้นสูงเพื่อให้ได้เสียงชัดเจนและทรงพลัง

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- จูนเนอร์ FM ในตัว
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่หนาทั้งโดยไม่มีสายไฟ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 350W
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ, Virtual Dolby Surround
- การตั้งควอคือวอไลเซอร์: Action, Classic, Drama, เล่นเกมส์, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซুম
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- RDS: ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลังด้านข้าง: สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, TV in (audio, cinch)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- การสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องรับ: 32W
- การสิ้นเปลืองพลังงานของซับวูฟเฟอร์: 38W

ลำโพง

- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-180 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง, แปดตัวสำหรับรีโมทคอนโทรล, เสออากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 361 x 66.5 x 190 มม.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 330 x 340 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.
- ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 151.5 มม.
- ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 137 มม.
- ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 333.8 มม.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 56.5 x 39.5 x 37.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 10 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 3 กก.
- EAN: 87 12581 47940 4

คานนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 56.5 x 39.5 x 37.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 10 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 3 กก.
- EAN: 87 12581 47940 4

การเชื่อมต่อเสียง

- การเชื่อมต่อไร้สาย: ช่วงความถี่: 2.4GHz, โมดูลคลื่น: GFSK, เทคโนโลยี: Adaptive Frequency

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสเปกตรัมเสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบรองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงและมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

EasyLink

EasyLink ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยไฮไปรีโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสะดวกและเล่นได้แสนง่ายดาย

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีถาวรลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอจะช่วยให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เบ็นความละเอียดสูงสุดได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สลับคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นไปด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นโดยไม่มีสายไฟ



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 000 48643
EAN: 87 12581 47940 4© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com