

Philips
Głośniki multimedialne 2.0

SPA1260



Dynamiczny dźwięk

dzięki temu głośnikowi komputerowemu

Dzięki dużej mocy stereo (3 W RMS) i bardzo eleganckiemu, lśniącaemu wykończeniu głośniki SPA1260/12 firmy Philips stylowo wyglądają i tak też brzmią!

Prostota

- Zgodność ze wszystkimi nośnikami
- Wejście AUX i wyjście słuchawek wygodnie umieszczone z przodu głośnika

Nowoczesna konstrukcja

- Atrakcyjna powierzchnia z błyszczącym wykończeniem

Bogaty, złożony dźwięk

- Dobre wytłumienie przetwornika zmniejszające ilość drgań i zniekształceń dźwięku
- Całkowita moc wyjściowa 3 W RMS
- Głośniki Bass Reflex zapewniają głębokie i potężne brzmienie tonów niskich

PHILIPS

Zalety

3 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 3 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex

Komora za przetwornikiem głośnika kieruje powietrze do akustycznie dostrojonych

otworów wbudowanych w głośniku, zapewniając bardziej dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.

Zgodność ze wszystkimi nośnikami

Zgodność ze wszystkimi nośnikami

Błyszczące wykończenie

Elegancka czarna powłoka z błyszczącym wykończeniem nadaje się idealnie zarówno do stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz.

Wejście AUX i wyjście słuchawek



Teraz dostęp do ulubionej muzyki i rozrywki jest jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy dzięki wejściu AUX oraz wyjściu słuchawek umieszczonym z przodu głośników. Zwykle

jeśli chcesz podłączyć dodatkowe urządzenie inne niż komputer, musisz odłączyć wtyczkę 3,5 mm od komputera, co nie zawsze jest wygodne. Jednak umieszczenie wejścia AUX i wyjścia słuchawek z przodu powoduje, że słuchanie muzyki z niemal każdego urządzenia jest szybkie i proste.

Dobre wytłumienie przetwornika

Krawędzie membrany pojedynczego przetwornika głośnikowego często wpadają w drgania związane z dzieleniem częstotliwości. Może to powodować zniekształcenia dźwięku. Sposobem na uniknięcie tego problemu może być otoczenie cewki przetwornika mylarem — coraz częściej używanym jednolitym monomerem o dużo mniejszej wadze. Otoczenie cewki idealnie symetrycznym pierścieniem pozwala uzyskać efekt wytłumienia powstrzymujący asynchroniczne drgania. Dzięki temu dźwięk jest bardziej zrównoważony i naturalny.

Dane techniczne

Łączność WiFi

- Długość przewodu: 1,5 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo

Karton zewnętrzny

- Długość: 27 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Szerokość: 26,2 cm
- Waga brutto: 5,9 kg
- Wysokość: 35,4 cm
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Waga netto: 4,4 kg
- Waga opakowania: 1,5 kg

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17,2 cm
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Typ ułożenia półki: Reklamowe
- Szerokość: 25,4 cm
- Głębokość: 13 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 63982 2
- Waga brutto: 1,4 kg
- Waga netto: 1,1 kg
- Waga opakowania: 0,3 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 10,5 cm

- Szerokość: 14,5 cm
- Głębokość: 18 cm
- Waga: 0,95 kg

Zawartość opakowania

- Liczba głośników satelitarnych: 2
- Instrukcja szybkiej instalacji

Zestawy audio

- Zakres częstotliwości: 20 Hz–20 kHz
- Całkowita moc wyjściowa: 3 W
- Impedancja wejściowa: 10 omów
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB
- Moc: 220 V, 50 Hz
- THD: < 1%

Kanały L/P zestawów audio

- Wzmacniacz dźwięku: Wzmacniacz klasy AB
- Separacja kanałów: > 45 dB
- Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 1,5 W
- Czułość wejściowa: 600 mV

Głośnik lewy i prawy

- Zakres mocy przetwornika: 2 x 1–5 W
- Przetwornik głośnika: 2,5 cala
- Zakres częstotliwości: 75 Hz–20 kHz
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Czułość: 85 dB (2,83 V/1 m)



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 3.0.5

EAN: 87 12581 63982 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com