



Philips
Портативен DVD плейър

18 см/7" LCD

PD7001B



Филмите, които пътуват с вас

Радвайте се на филмите си винаги и навсякъде! Портативният DVD плейър PD7001B със 7-инчов/18-сантиметров LCD дисплей ви осигурява развлечение с вашите DVD филми, MP3-CD/CD музика и JPEG снимки, в движение.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 17,8 см (7") TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широк формат
- Вградени стерео високоговорители

Секстри за ваше удобство

- Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
- Малък брой бутони за опростено и лесно управление
- Съдържа адаптер за кола

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW



MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Разглеждане на JPEG от диск с картини



Показвайте JPEG снимките, записани на вашия диск. Възкресете своите любими

моменти със семейството и приятелите винаги, когато поискате!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

Възстановяване на захранването

DVD видео плейърът запомня докъде сте стигнали с гледането, ако го изключите или спре токът. Ако не сте сложили друг диск за гледане, плейърът ще продължи оттам,

където е спрял филмът, когато заредите диска отново. Това прави живота много по-лесен!

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.



Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 20,2 x 4 x 16,4 см
- Тегло: 0,53 кг

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 18 см
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Машаб, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 0,8 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Комфорт

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.

Захранване

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 2 часа*

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 24 x 22,5 x 27 см
- Нето тегло: 2,301 кг
- Бруто тегло: 3,32 кг
- Тегло на опаковката: 1,019 кг
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Брой потребителски опаковки: 3

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 23 x 25,5 x 7 см
- Нето тегло: 0,767 кг
- Бруто тегло: 1 кг
- Тегло на опаковката: 0,233 кг
- EAN: 87 12581 68423 5
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане



Дата на издаване
2016-05-06

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072
EAN: 08 71258 16842 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.