

Philips
Sistema audio micro Cube

• Docking station per iPod

DCM105



Ossessionati dal suono

Audio per la tua casa

Collega il tuo lettore iPod e ascolta la tua musica preferita con un semplice sistema di controllo dotato di audio eccellente e design elegante. Siediti, rilassati e ascolta la tua musica esattamente come piace a te.

Goditi la tua musica preferita

- Riproduzione musicale e ricarica per iPod
- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
- Tuner digitale FM con preselezioni

Qualità audio superiore

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Base docking integrata per ascoltare la musica al meglio senza ingombro

PHILIPS

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

Suono

- Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3,5"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia
- Tipo di caricatore: Superiore
- Orologio: Su display principale, spegnimento

- automatico
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: bianco
- Dispositivo di ricarica: iPod

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod touch, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Peso lordo: 5,48 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 150 x 197 mm
- Altezza altoparlante principale: 152 mm
- Profondità unità principale: 250 mm
- Larghezza imballo: 531 mm
- Altezza unità principale: 152 mm
- Altezza imballo: 302 mm
- Spessore imballo: 202 mm
- Larghezza unità principale: 150 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 220 - 240 V
- Alimentazione: 50 Hz

In evidenza

Riproduzione musicale per iPod

Riproduzione musicale e ricarica per iPod

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2013-06-18

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55959
EAN: 87 12581 50325 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com