

Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8")

Multimedia Höjd-/
breddförhållande 4:3

SPF4008



"...det var här han friade!"

Visa upp de oförglömliga ögonblicken med den här PhotoFrame-ramen. Ramen är utformad för att vara så lättanvänd som möjligt och miljövänlig. När du tar dina bilder kan du vara säker på att du har gjort det rätta miljövalet.

Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse

- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Miljövänlig design

- Miljövänlig PhotoFrame
- Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring

- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB (för 500 HD-foton)
- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Bekvämlighet

- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Videoformat som stöds: MotionJPEG
- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Placering: Liggande, Stående, Automatisk fotoorientering
- Bakgrundsmusik stöds: MP3
- Knappar och kontroller: Strömbrytare, 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma och beskär
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Konfigurera funktion: Bildspel, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för händelse, insomn.funkt.
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-läs

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vikt: 0,34 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: (Systemet på) 5,5 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven
- DC-utgång ampere: 1 A
- DC-utgång volt: 9 V

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 50304 8
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruttovikt: 1,03 kg
- Nettovikt: 0,78 kg
- Taravikt: 0,25 kg

Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 50304 5
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 2,3 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettovikt: 1,56 kg
- Taravikt: 0,74 kg

Funktioner

imagen Pro för livfulla färger

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

Automatiskt bildspel

Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmstillbilder ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Miljövänlig PhotoFrame

Philips PhotoFrame är utformad och tillverkad enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.



Publiceringsdatum
2011-07-26

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 55925
EAN: 87 12581 50304 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com