

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD



HTS3011



Απλά υπέροχος ήχος

με συμπαγή ηχεία

Χαλαρώστε και βυθιστείτε στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου στο σαλόνι σας. Απολαύστε πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο υψηλής ποιότητας από σχεδόν οποιοδήποτε τύπο δίσκου.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II
- Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Ευκολία εγκατάστασης

- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας
- Υποδοχές Easy-fit™ με χρωματική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Ενσωματωμένος δέκτης FM
- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz

Ήχος

- Συνολική ισχύς εξόδου: 200 W
- Ισχύς (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 180 - 18000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >60 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Παιχνίδι, Λάουντζ, Ροκ, Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αρ. προεπιλεγμένων καναλιών ήχου: 40

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Κεραία FM, Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Scart

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Κατανάλωση ρεύματος: 40 W

Ηχεία

- Οδηγός ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz

- Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική θωράκιση
- Οδηγός κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 8 ohm
- Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45 - 150 Hz

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο βίντεο CVBS, Κεραία FM, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 55 x 332 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 2,58 κ.
- Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου (Π x Υ x Β): 100 x 95,5 x 83,5 χιλ.
- Βάρος ηχείου Surround: 0,47 κ.
- Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 100 x 95,5 x 83,5 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,52 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 131 x 315,5 x 386 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,6 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 446 x 417 x 378 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 11,3 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 38894 2
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Μικτό βάρος: 10,62 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 56,2 x 39,4 x 30,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 8,822 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,798 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 38894 2
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 56,2 x 30,7 x 39,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 10,62 κ.
- Καθαρό βάρος: 8,822 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,798 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 εκ.
- Βάρος: 0 κ.

Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

Dolby Digital και Pro Logic II

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία περιβάλλοντος ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας περιβάλλοντος ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Προηγμένος ενισχυτής Class D

Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο

Ψ/A μετατροπές εικόνας 12-bit/108MHz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπές βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

Συνδεσιμότητα RGB σε Scart

Το RGB σε Scart είναι μια καλωδιακή σύνδεση που παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα για εικόνα υψηλής ποιότητας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φορμά μέσων θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διανομήτων αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιοδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Υποδοχές Easy-fit™

Οι χρωματιστές υποδοχές παρέχουν μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση για τη σύνδεση των ηχείων και του υπογούφερ με την κεντρική μονάδα του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας, συνδέοντας τις υποδοχές με την αντίστοιχη διασύνδεση στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36272
EAN: 87 12581 38894 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com