

Philips  
DVD-afspiller

DivX

DVP3040



## Gør oplevelsen bedre

### Med DivX-afspilning

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

#### Fantastisk audio- og videokvalitet

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

#### Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

#### Passer over alt, kan tages med over alt.

- Kompakt design
- Ultraslankt design



# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, Video-opsampling

### Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Frekvenskurve:** 30-20000 Hz
- **Signal/støjforhold:** 100
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 90 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital

### Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Video afspilningssystem:** PAL, NTSC

### Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Komprimeringsformat:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 256 kbps

### Stilbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-

- RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow

### Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på bagpanel:** Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial udgang, SCART

### Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring, Forældrestyring
- **Sprog for visning på skærm:** Engelsk, Tysk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk

### Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 230 V
- **Strømforbrug:** < 10 W
- **Standby-strømforbrug:** <0,8 W

### Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugerhåndbog

### Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 360 x 37 x 235 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 415 x 82 x 320 mm

## Interessante produkter

### Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

### RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

### 192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydets oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

### Multiformat-film med DivX

Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

### Musik: Windows Media™ Audio

Multi-format-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

### Picture CD (JPEG)

Multi-format-afspilning betyder, at du kan vise billeder i din stue og gengive de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

### Ultraslankt design

Det attraktive kabinet har en meget lav profil.



Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 3.0.7

12 NC: 8622 810 13116  
EAN: 87 10895 93939 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)