



Philips
USB power bank

10000 mAh

Θύρες φόρτισης USB A και USB C
QC 3.0 και PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Λεπτό και πανίσχυρο power bank

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Τέλος στην αναστάτωση όταν ξεμένει το κινητό σας από μπαταρία! Υποστηρίζεται γρήγορη διπλή φόρτιση QC 3.0 και PD3.0 από τις θύρες USB-A και USB-C.

Εξαιρετική σχεδίαση

- Φόρτιση με USB-C και Programmable Power Supply (PPS)
- Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
- Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης για βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτισης
- 50% φόρτιση σε 30 λεπτά

Φορητή ισχύς

- Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας
- Γρήγορη φόρτιση με USB-C PD3.0 20W ή USB-A με QC3.0 18W

Επιβεβαιώστε τη λειτουργία με μια ματιά

- Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

PHILIPS

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Λειτουργεί με τα ακόλουθα: Συσκευές με φόρτιση USB

Ρεύμα

- Έξοδος: USB-C Μέγ. 20W USB-A Μέγ. 18w
- Είσοδος ρεύματος: USB-C: 5V/3A
- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 10.000mAh 37Wh

Διαστάσεις συσκευασίας

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,5 x 17" x 3 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 3,7 x 6,7 x 1,2 ίντσες
- EAN: 48 95229 13550 5

Εσωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 19 x 10,7 x 20,5 εκ.

- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 7,5 x 4,2 x 8,1 ίντσες
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 40 x 22,5 x 34 εκ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 15,7 x 8,9 x 13,4 ίντσες
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 6,72 x 13,5 x 1,62 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 2,6 x 5,3 x 0,6 ίντσες
- Βάρος: 0,226 κ.
- Βάρος: 0,498 lb

Αξεσουάρ

- Εγχειρίδιο χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδια: Καλώδιο φόρτισης USB-C

Χαρακτηριστικά

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Programmable Power Supply – PPS

Το PPS (Programmable Power Supply – Προγραμματιζόμενη τροφοδοσία ρεύματος) είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης για συσκευές USB-C. Αυτή η τεχνολογία προσαρμόζει την τάση και την ένταση του ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της συσκευής, τροφοδοτώντας την με μέγιστη ισχύ. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να μειώσετε με ασφάλεια τον χρόνο φόρτισης.

50% φόρτιση σε 30 λεπ.

Γρήγορη φόρτιση – Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο από άδειο στο 50% σε 30 λεπτά.

Έξυπνη προστασία

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Γρήγορη φόρτιση USB-C ή USB-A

Φορτίστε γρήγορα τη συσκευή σας με USB-C PD3.0 μέγ. 20W ή θύρα USB-A με QC3.0 μέγ. εξόδου 18W



Ημερομηνία έκδοσης
2023-08-23

Έκδοση: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com