

Philips  
Sistema Home Theater  
compatto

CTS4000



Lasciati sedurre dal design e circondare dal suono

grazie al sistema home cinema all-in-one

Vivi la magia dei film in spazi più ristretti grazie a questo sistema cinema compatto. È dotato di un dock iPod universale integrato, un subwoofer incorporato e di Cinema Sound, che ti immerge nella qualità audio e video grazie all'upscaling HDMI 1080p.

#### Guarda e ascolta

- Cinema Sound per un'esperienza audio più ampia e coinvolgente
- Subwoofer integrato per bassi superiori senza fili
- FullSound™ per un'esperienza audio MP3 in qualità CD
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

#### Dal vivo e connesso

- Riproduzione di vari formati di dischi e file multimediali
- Base docking integrata per iPod per riprodurre i file tramite comandi su schermo
- USB e MP3 Link per il collegamento di tutti i dispositivi portatili
- Grazie al design compatto che si adatta a tutti gli ambienti, il divertimento è garantito in ogni occasione

#### Uso

- Unità singola di qualità superiore per un audio di qualità senza ingombro
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Cinema Sound

Cinema Sound consente di produrre un audio dinamico grazie ad un sistema composto da una singola unità e un'esperienza d'ascolto imbattibile in qualunque luogo ci si trovi.

Grazie ad un attento mix di array processing, psicoacustica e posizionamento studiato dei driver, Cinema Sound crea un campo audio decisamente più ampio per un audio avvolgente e senza distorsioni.

### Subwoofer integrato

Il subwoofer integrato fornisce tutti i toni bassi che sono fondamentali per un'esperienza d'ascolto davvero incredibile sia che si guardi un film o si riproduca un CD musicale. Le note basse più profonde vengono riprodotte in modo chiaro e corposo per un'esperienza di intrattenimento superiore dalla giusta intensità. Nonostante l'esperienza audio sia ai livelli massimi, il subwoofer non crea alcun

ingombro ulteriore. In questo modo l'intrattenimento sarà totale mantenendo la stanza in ordine. Audio superiore nella comodità della tua stanza.

### FullSound™

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

### Base docking integrata per iPod

La base docking integrata ti consente di riprodurre filmati, musica e foto dall'iPod. Inoltre potrai controllarlo e sfogliarne i contenuti sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del sistema Home Theater. Senza più cavi e collegamenti complicati la base docking integrata porta l'intrattenimento portatile nella tua casa senza alcun problema.

### Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p)

## Audio

- Potenza totale (RMS): 50 W
- Risposta in frequenza: 180 Hz ~ 18 kHz / +/-3 dB Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 60 dB (A-pesato)
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Giochi, News, Festa, Rock

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Connettore docking, Jack per uscita cuffie da 3,5 mm, USB Hi-Speed
- Collegamenti posteriori: Ingresso CC 12 V, Ingresso AUX, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Link MP3

## Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, DTS,

- MP3, MPEG2 multicanale, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

## Alimentazione

- Consumo energetico: 22 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Alimentazione: Adattatore CA/CC, 100-240 VCA, 50/60 Hz

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Adattatore CA-CC, Cavo video CVBS, Cavo HDMI, Guida rapida, Cavo RCA-SCART, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Cavo ingresso MP3, Manuale dell'utente

## Dimensioni

- Peso del prodotto: 2,6 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 273 x 172 x 273 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 385 x 254 x 330 mm



Data di rilascio  
2012-01-13

Versione: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743  
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)