



Philips
PhotoFrame

20,3 cm/8-palčni LCD-zaslon

Razmerje stranic 4:3

8FF3FPB

Delite svoje spomine z drugimi

Koliko digitalnih slik se skriva v vašem računalniku? Pregledujte, delite z drugimi, organizirajte in podoživljajte svoje spomine s Philipsovim fotookvirjem PhotoFrame™, ki predstavlja najenostavnejši način za prikaz digitalnih fotografij v osupljivi kakovosti – brez uporabe računalnika.

Prikaz vrhunske kakovosti – slike so kot natisnjene

- Visoka gostota slikovnih pik za ostre in podrobne fotografije
- Tehnologija Imagen za ostre in živahne barve
- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavno prikazovanje in upravljanje digitalnih fotografij

- Zabavajte se s kolaži: na enem zaslonu prikažite več fotografij
- Ogled fotografij v bliskovnem pomnilniku USB brez uporabe računalnika

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna usmerjenost fotografij za pokončni ali ležeči način

Zelena zasnova

- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo

Elegantna in zaobljena oblika, ki dopolnjuje fotografije

- Privlačna svetleča zasnova in prijeten občutek ob dotiku

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Zaslon z visoko gostoto slikovnih pik

Na vrhunskem zaslonu visoke gostote so vaše dragocene fotografije prikazane z enakimi naravnimi in bogatimi podrobnostmi kot na visokokakovostnih natisih.

Tehnologija Imagen

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast: Imagen loči barve in tako prepreči "prelivanje", prilagodi svetlosti za popoln kontrast in popravi vrednost gama za natančne barve.

Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

Učinek kolaža iz več fotografij

To je učinek diaproyekcije za prikaz fotografij v kolažu, ki samodejno in naključno zbere združi različne fotografije, da prepreči neprivlačne robove, ki so lahko prisotni pri fotografijah, ki so manjše od zaslona.

Ogled fotografij v bliskovnem pomnilniku USB

Priključek USB za enostavno prikazovanje in izmenjavo fotografij v bliskovnem pomnilniku USB.

Samodejni vklop/izklop zaslona

Časovnik ob izbranem času fotookvir vklopi ali izklopi, kar zmanjša porabo energije in vpliv na okolje, saj lahko prihranite do tretjino stroškov napajanja fotookvirja.

Samodejna usmerjenost

Samodejno prepoznavanje ležečega/pokončnega položaja uporablja senzor, ki prepozna usmerjenost fotookvirja in vsako fotografijo prikaže v pravem načinu.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 130° (V) / 110° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Svetlost: 250 cd/m²
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0

Pomnilniški mediji

- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Compact Flash tipa I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Priročnost

- Bralnik kartic: Vgrajeni (2x)
- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG, Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovni pik
- Namestitvev: Samodejna usmerjenost fotografij, Ležeče, Pokončno
- Gumbi in kontrole: 3 gumbi, 4-smerna navigacijska tipka in vnos
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje, Povečaj in obreži
- Učinki fotografij: Črno-belo, Okvirji, Sepija, Žareče barve
- Nastavitev diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda
- Ozadje zaslona: Črn, Bela, Sivi, Samodejna prilagoditev
- Funkcija nastavitve: Nastavitev svetlosti, Jezik, Stanje, Samodejni vklop/izklop, Vklop/izklop piska, Nastavitev datuma in časa, Vklop/izklop prikaza ure, Alarm
- Stanje sistema: Različica vdelane programske opreme, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Stanje priključene predstavnostne naprave:

- Priključena predstavnostna naprava, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Združljivost z Vstavi in poženi: Windows Vista, Windows 2000/XP ali novejši, Mac OS X
- Zakonske odobritve: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švica, UL/cUL
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Španščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Nizozemščina, Danščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Japonščina

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Kabel USB, Stojalo, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Teža: 0,494 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 °C do 70 °C

Napajanje

- Poraba energije: 6,3 W
- Podprti način napajanja: Napajanje AC

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Neto teža: 0,878 kg
- Bruto teža: 1,137 kg
- Teža embalaže: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Neto teža: 1,756 kg
- Bruto teža: 2,813 kg
- Teža embalaže: 1,057 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Število komercialnih pakiranj: 2



Datum izdaje 2011-10-13

Različica: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com