



Philips
Külső meghajtó

DVD
20x
Újraíró

SPD3900CC

Írja és címkézze DVD-lemezeit

megbízhatóság és kompatibilitás

A Philips külső DVD RW meghajtója alkalmas DVD, kétrétegű és CD formátum olvasására és írására. USB portba csatlakoztatható. A tapasztalatlan felhasználók is könnyedén telepíthetik, és, mivel a DVD adathordozó egyik társfeltalálója készítette, a készülék garantáltan megbízható.

Tapasztalja meg a legújabb technológiát

- Kétrétegű +R és -R, DL író
- DVD-RAM formátumtámogatás
- LightScribe funkcióval rendelkező meghajtó
- 8,5 GB tárolási kapacitás egyoldalas, kétrétegű lemezen

Kiváló teljesítmény

- 18x írási sebesség
- 8x DVD+R DL

Különlegesen megbízható és robusztus

- A dinamikus kalibráció minőségi írást biztosít, nagy sebességen
- Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével
- Kiváló írási minőség nagy DVD írási sebesség mellett is

Kényelem

- CD-/DVD-író és címkenyomtató egyetlen készülékben
- Fordítsa meg a lemezt, és címkézze fel három lépésben

PHILIPS

Fénypontok

Dinamikus kalibráció

A dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű DVD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon is.

DVD-RAM

A DVD-RAM formátum támogatott, ennek köszönhetően válik a termék egy valódi MultiRecording meghajtóvá, amely minden CD és DVD formátumot támogat.

LightScribe

Megérkezett a LightScribe közvetlen lemezfeliratozás. A jelölőceruzák és öntapadós címkék használata immáron a múlté! Egyszerűen fogja a speciális bevonatú írható/újraírható CD- vagy DVD-lemezt, helyezze vissza a meghajtóba, és „égessen” rá fantasztikusan profi kivitelű és minőségű szitanyomott címkéket. A mellékelt szoftver segítségével mind szöveget, mind pedig grafikát égethet rá a lemezekre, akár egy későbbi időpontban is. Az új típusú feliratozás


leegyszerűsíti az archivált filmek, zene, fényképek és adatállományok megtalálását.

Seamless link

A Seamless Link segítségével a lemez nem megy tönkre írási hiba miatt

8,5 GB tárolási kapacitás

Tároljon 8,5 GB adatot vagy 4 órányi DVD minőségű videót egyetlen egy oldalas, kétrétegű lemezen



Műszaki adatok

Írási sebesség

- CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
- DVD+R: 20x (24000 kB/s), CAV maximum
- DVD+R DL: 8x (5400 kB/s), Z-CLV
- DVD-R: 18x (21600 kB/s), CAV maximum
- DVD-R DL: 8x (5400 kB/s), CLV maximum
- DVD-RAM: 12x (6750 kB/s), PCAV maximum

Újraírási sebesség

- CD-RW: 24x (3600 kB/s), ZCAV
- DVD+RW: 8x (10800 kB/s), ZCLV
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s), CAV

Olvasási sebesség

- Hozzáférési idő: 160 ms
- Puffer méret: 2 MB
- CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s), CAV

Csatlakoztathatóság

- Interfész: USB 2

Rendszerkövetelmények

- Hely a merevlemezen: 650 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Processzor: 1,3 GHz-es Pentium 4, vagy ennél gyorsabb
- RAM memória: 128 MB

Szoftver

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 145 x 170 x 42 mm
- Termék tömege: <0,9 kg

Műszaki adatok

- EMC szabványok: EN55022, EMS5024, FCC 15. rész
- Biztonsági szabványok: EN60950, EN60825, UL1950
- Páratartalom: 15 - 80 % rel. páratart. (nem kond.)
- Üzemi hőmérséklettartomány: 5 - 50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány: -40 - 65 °C

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play
- Egyszerű használat: Kézikönyv, lépésről lépésre

Tápkapcsoló

- Adapter típusa: DC 5 V/12 V
- Áramfogyasztás: 25 W

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 42385 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 4
- Bruttó tömeg: 9,925 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
- Nettó tömeg: 5,6 kg
- Önsúly: 4,325 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 42384 1
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 30,8 x 24,8 x 15,2 cm
- Bruttó tömeg: 2,3 kg
- Nettó tömeg: 1,4 kg
- Önsúly: 0,9 kg



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 39812
EAN: 87 12581 42384 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com