

Philips  
Klasický hudobný  
mikrosystém

- Dotykové ovládanie
- 200 W

MCM355



## Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou

Vytočte hlasitosť na maximum a vychutnajte si prenosnú hudbu s výkonným zvukom. S klasickým hudobným Hi-Fi mikrosystémom Philips vybaveným intuitívnym dotykovým ovládacím panelom môžete prehrávať hudbu štýlovo. Vychutnávajte si hudbu vo formáte MP3/WMA zo zariadení USB a diskov CD.

### Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

### Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 200 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

### Jednoduchá navigácia a ovládanie

- Dotykový ovládací panel pre intuitívnu navigáciu
- Veľký displej pre ľahké sledovanie

# PHILIPS

# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon: 200 W RMS

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2" výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, zopakovať jednu/všetky/program, opakovať/preskakovať/programovať
- Iné: Podpora ID3 textu
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, správy
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

## Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Typ displeja: Displej VFD

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link, sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x batériami AA
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 9,8 kg
- Výška hlavného reproduktora: 257 mm
- Hĺbka hlavného reproduktora: 240 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
- Šírka balenia: 675 mm
- Výška hlavnej jednotky: 257 mm
- Výška balenia: 313 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 173 mm
- Hĺbka balenia: 284 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

## Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

# Hlavné prvky

## USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

## Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudbný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## Dotykový ovládací panel

Dotykový ovládací panel pre intuitívnu navigáciu



Dátum vydania  
2013-05-10

Verzia: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963  
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)