

„Philips“
Muzikos mikrosistema

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų

Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „Audio in“, mėgstamiausių muzikos atlikėjų klausykitės per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įmontuoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir stulbinamus žemuosius dažnius.

Neribotas klausymosi malonumas

- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninio garso valdymas
- 130 W RMS maksimali išvesties galia

Paprasta naudoti

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

130 W RMS maksimali išvesties galia

130 W RMS maksimali išvesties galia



Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 130 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, 4 col. žemų dažnių garsiakalbis

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų takelių, Kartoti/viena/visas/programas, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Įdėjimo būdas: Dėklas, Motorizuotas
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Antena: FM antena (75 ohm)

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Ausinės: 3,5 mm
- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: Garso įvestis
- Kitos jungtys: FM antena

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: VFD ekranas
- Išsijungimo laikmatis

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės garantijos lapas
- Nuotolinis valdymas
- Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 249 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 128 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 275 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 210 mm
- Bendras svoris: 7,4 kg
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 262 mm
- Grynas svoris: 6,2 kg
- Pakuotės gylis: 281 mm
- Pakuotės aukštis: 337 mm
- Pakuotės plotis: 486 mm



Išleidimo data 2016-06-17

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com