

Philips
5.1-kanalni domači kino

1000 W moči RMS

Predvajanje DVD-jev

HTS3373



Fantastičen prostorski zvok z globokimi in mogočnimi nizkimi toni

Popolnoma digitalni sistem proizvaja neverjeten prostorski zvok za domače filmsko doživetje, ki se lahko kosa s kinematografijo. Predvaja široko paleto oblik zapisa z vseh vrst plošč in prenosnih predvajalnikov ter pomnilnikov USB.

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- Napredni ojačevalnik razreda D za kompakten in mogočen zvok

Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom

Preprosta nastavitve in uporaba

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

Predvajajte vse filme in glasbo

- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videoposnetkov DivX
- Predvaja datoteke WMV, DivX, WMA, MP3 in fotografije JPEG iz digitalnih fotoaparátov
- Predvaja plošče CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Vnaša nov čar v vaš dom

- Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije

PHILIPS

dovršeno **in** preprosto

Značilnosti

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Hitra povezava USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša

le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

EasyLink

S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Predvaja vse

Predvajajte praktično vse formate – WMV, DivX, MP3 ali JPEG. Izkusite neprekinljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na

televizorju ali domačem kinu – v udobju svoje dnevne sobe.

Predvaja vse

Predvajajte praktično vse plošče – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ali DVD+R DL. Izkusite neprekinljivo prilagodljivost in priročnost predvajanja vseh vrst plošč z eno napravo.

Certifikat DivX Ultra

S podporo za DivX lahko uživate v videoposnetkih s kodiranjem DivX v udobju domače dnevne sobe. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris

Zvok

- Skupna moč (RMS): 1000 W
- Izhodna moč (RMS): 6 x 167 W
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 40-20000 Hz
- Razmerje signal/šum: > 60 dB
- Glasbeni sistem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", nočni način
- Nastavitve izenačevalnika: Rock, Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Salon, Igranje iger, Šport

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Predvajanje medijev: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bitne hitrosti MP3: 32-256 kb/s in VBR

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava, diaprojekcija z glasbo

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: hitri USB, Vhod za MP3
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, izhod za kompozitni video (CVBS), vhod AUX, antena FM, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod

Napajanje

- Napajanje: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Poraba energije: 180 W

Zvočniki

- Satelitski zvočnik: 4 talni stebri
- Pogonske enote satelitskih zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150-20.000 Hz

- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150-20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 16,5 cm visokozmogljiv nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 40-150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven

Pribor

- Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Video kabel CVBS, Antena FM, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 360 x 58 x 332 mm
- Teža izdelka: 2,8 kg
- Dimenzije prostorskega zvočnika (Š x V x G): 262 x 1199 x 264 mm
- Teža zvočnika za prostorski zvok: 3,376 kg
- Dimenzije osrednjega zvočnika (Š x V x G): 244 x 100 x 74 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,849 kg
- Dimenzije globokotonca (Š x V x G): 163 x 363 x 369 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 4,703 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 1030 x 307 x 425 mm
- Teža vključno z embalažo: 21 kg

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruto teža: 27,8 kg
- Outer carton (L x Š x V): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Neto teža: 23,2 kg
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Teža embalaže: 4,6 kg

Dimenzije embalaže

- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruto teža: 27,8 kg
- Neto teža: 23,2 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 4,6 kg

Dimenzije izdelka

- Dolžina kabla: 0 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Teža: 3,11 kg



Datum izdaje 2012-10-01

Različica: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com