

Philips
CD Soundmachine

DVD

AZ5737



ผลิตเพลีนไปกับภาพยนตร์จากแผ่น DV, ภาพถ่าย และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

เดี๋ยวนี้คุณสามารถผลิตเพลีนกับภาพยนตร์เรื่องโปรด เพลง
และแม้แต่ภาพถ่ายได้จากจอโทรทัศน์ด้วยเครื่องเล่น DVD อเนกประสงค์นี้
ด้วยพลังเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพง Bass Reflex ที่มีลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- เครื่องเล่นคาสเซ็ตสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

พลังเสียงเต็มอิม ซ์ดใส

- ลำโพงขนาด 4 นิ้วสำหรับเสียงอันทรงพลัง
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลังหนักแน่น

ใช้งานง่าย

- การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
- รีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกสบาย

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD,
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเร็วเล่น CD พร้อมกัน

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 3.5 มม.) 1x
- สัญญาณออก - ออเนลลิก: วิดีโอ (แจ็ค 3.5 มม.) 1x

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
- รีโมทคอนโทรล

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: 33 ปุ่ม
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, แบร์รี่ประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 458 x 210 x 280 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 169 x 242.5 มม.
- น้ำหนัก: 3.2 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 4.13 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

ไฮไลต์

ลำโพงให้เสียงคลื่นความถี่ขนาด 4 นิ้ว
ลำโพงขนาด 4 นิ้วสำหรับเสียงอันทรงพลัง

ระบบการเริ่มบันทึกพร้อมกันของ CD
การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเร็วเล่นพร้อมกัน


จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

การแสดงผลบนหน้าจอ

การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้ สั่นสะท้อนกลายเป็นวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ ของเสียงเบสที่หนักแน่น



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02488
EAN: 87 10895 94881 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com