

Philips
5.1 Hjemmebiograf

420 W RMS-effekt
DVD-afspilning
HDMI 1080p

HTS3270



Imponerende surround-lyd med perfekt klarhed

Ligesom i biografen

Den surround-lyd i høj kvalitet og HDMI 1080p-upscaling, der leveres af dette system, giver enestående hjemmeunderholdning. Med afspilning fra USB-drev, bærbare medieafspillere og afspilning af næsten alle disktyper kan du nemt nyde film og musik.

Sætter liv i lyd og billede

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd
- HDMI 1080p opskalere til high definition for at få skarpere billeder

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Flere digitale indgange til kvalitetslyd fra andre kilder

Nem at indstille og bruge

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller WMV-, DivX-, WMA-, MP3- og JPEG-fotos fra digitalkamera
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Avanceret klasse-D-forstærker

Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd

HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er

perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydssporsprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er WMV, DivX, MP3 eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografsystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de diske, du vil - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.



Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- Samlet effekt (RMS): 420 sekunder W
- Udgangseffekt (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 40 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Klassisk, Koncert, Drama, Spil, Lounge, Rock, Sport
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Night-indstilling

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG-4
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, FM-

- antenne, SCART, Easy-Fit højttalertilslutninger, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- Tilslutninger på forsiden/siden: Højhastigheds-USB, MP3 line-in

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Strømforbrug: 80 W

Højttalere

- Satellithøjttalereenheder: 3" Full-Range basenhed
- Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-enheder: 3" Full-Range basenhed
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, FM-antenne, Brugervejledning, Lynhåndbog, Globalt garantibevis, SCART-kabel

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 57 x 331 mm
- Vægt: 2,87 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Surround-højttalers vægt: 0,39 kg
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,66 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 123 x 310 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 3,85 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 567 x 298 x 395 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,5 kg



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 4.1.12

12 NC: 8670 000 48772
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com