



Philips
Kannettava radio

Digitaalinen viritys

FM/MW/LW/SW

AE2480



Nauti lempiradiokanavastasi

ja sen 40:stä yhden painikkeen pikavalintakanavasta

Pienikokoinen kannettava radio, jossa on erittäin suuri ja helppolukuinen LCD-näyttö ja digitaalisen FM/MW/SW/LW-virittimen 40 pikavalintakanavaa.

Kuuntele lempiasemiasi

- Digitaalinen FM/MW/SW/LW-viritys
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Loistava äänentoisto

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Stereoäänentoistojärjestelmä parempaa musiikkinautintoa varten

Helppokäyttöinen

- Kiinteä kellotoiminto
- Kello, herätys ja uniajastin
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
- 40 yhden painikkeen pikavalintakanavaa

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Kiinteä kello

Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kello, herätys ja uniajastin

Kello, herätys ja uniajastin

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö



Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

FM/MW/SW/LW-PLL-viritys

Digitaalinen FM/MW/SW/LW-viritys

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

40 pikavalintaa

40 yhden painikkeen pikavalintakanavaa

Stereoäänentoistojärjestelmä

Järjestelmä, joka vastaanottaa stereolähetysä ja toistaa ne tehokkaasti kahden kaiuttimen kautta.

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Pikavalinnat: 40
- Viritimen aaltoalueet: FM, LW, MW, FM-stereo, SW
- Viritimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Lähtöteho: 1 W RMS

Liitännät

- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus

- Herätykset: summeriherätys
- Näytön numerot: 5
- Taustaväri: valkoinen
- Kello: uniajastin
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: Verkkoalaite, äänijohto
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Määrä pakkauksessa: 2
- Tuotteen paino: 1,33 kg
- Päälaitteen syvyys: 76 mm
- Päälaitteen korkeus: 148 mm
- Päälaitteen leveys: 218 mm

Virta

- Paristotyyppi: C-koko (LR14)
- Akun jännite: 1,5 V
- DC-tulojännite: 9 V
- Akkujen määrä: 6
- Virtalähde: 220–240 V



SLEEPTIMER



Julkaisupäivä 2011-01-06

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com