

Philips
音乐基座

iPod/iPhone 专用
时钟显示

AD345



欣赏 iPod/iPhone 中的音乐

本款音乐基座内置低音反射扬声器，可提供丰富、低沉的低音和强劲的音质。其智能底座让您无需取下保护套即可为 iPod/iPhone 充电。

水晶般清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰
- 8W RMS 总输出功率

高级通用性

- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- 插接到底座时与 iPod/iPhone 建立自动时钟同步
- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

欣赏您喜爱的音乐

- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link

PHILIPS

产品亮点

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

自动时钟同步



连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

8W RMS 总输出功率

8W RMS 总输出功率

小巧身形

外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

干扰屏蔽技术

干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰



规格

声音

- 输出功率: 8 瓦 RMS
- 音量控制: 调高 / 调低
- 声音系统: 立体声

连接

- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入

便利性

- 显示增强: 亮度控制
- 充电设备: iPod, iPhone
- 自动时钟同步

功率

- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 交流 / 直流变压器

尺寸

- 重量 (含包装): 1.4 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 265 X 74 X 94 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 354 x 108 x 127 毫米
- 产品重量: 0.9 千克

iPod 兼容性

- 兼容: iPod mini, iPod nano, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 3 代, iPod Nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 第 2 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, iPod 5 代, iPod 第 6 代, 带彩色显示屏的 iPod

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.4

EAN: 69 23410 71749 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com