



Philips BeNear  
Sladdlös telefon

**4000-serien**

Black



CD4801B

## Föra människor närmare varandra

genom suveränt ljud

Med 4000-serien får du suveränt ljud så att du kommer närmare dina nära och kära även när ni inte kan vara tillsammans. Det är enklare än någonsin att använda Philips sladdlösa telefoner!

### Upplev enastående ljudkvalitet

- MySound: personliga ljudprofiler
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree

### Njut av ren bekvämlighet

- 5,08 cm (2 tum) skärm i vitt på svart med full grafik
- Nummerpresentation – se vem som ringer
- Adressbok med 100 namn
- Upp till 18 timmars samtalstid

### Spara energi

- Låg strömförbrukning: < 0,50 W i vänteläge

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikationer

## Ljud

- Ljudprofil: MySound
- Brusreducering
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- Högtalartelefon

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 5,1 cm/2,0 tum
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: FSTN vit på svart (omvänd)

## Bekvämlighet

- Rumsövervakning
- Datum- och tidvisning
- Väckarklocka
- Upp till 18 timmars samtalstid
- Upp till 300 timmars standbytid
- Ljussignal vid händelse på handenhet
- Basstationtangenter: Knapp på handenhetssökare
- Indikator för batteriladdning
- Laddningstid: 8 timmar
- Signalstyrkeindikering
- Samtalshandtering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Belyst knappsats
- Knappljud på/av
- Automatisk registrering

- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 6

## Minneskapacitet

- Telefonbok: 100 namn och nummer
- Telefonbok: 50 poster
- Funktion för återuppringningslista: 20

## Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,50 W

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatiskt och manuellt

## Mått

- Basmått: 101 x 43,5 x 102 mm (H x D x B)
- Mått - handenhet: 161 x 46 x 29 mm (H x B x D)

# Funktioner

## MySound

Ljudbilden är personlig och alla har sina personliga önskemål. MySound har därför tre väldigt olika ljudprofiler som du kan välja mellan så att du får den ultimata lyssningsupplevelsen: Klar – så att rösterna blir klara och tydliga Mjuk – så att rösterna blir mjukare Varm – så att rösterna blir mer välkomnande och varma.

## Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

## Låg strömförbrukning: < 0,50 W

Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,50 W.



Publiceringsdatum  
2012-07-23

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 81337  
EAN: 87 12581 61894 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)