



Philips
Multimediálne
reproduktory 2.0

MMS221



Pôsobivá kvalita zvuku

Autentický zvuk pre vychutnanie multimédií

Najjednoduchším spôsobom, ako prehliť autentický, stereofónny zážitok z hudby, Internetu a multimediálnych počítačových aplikácií je použitie systému reproduktorov MMS221 Harmonic Pulse s najlepšou basovou výkonnosťou vo svojej triede.

Váš počítač nikdy neznel tak dobre

- Vychutnajte si počítač. zvuk v kvalite domáceho zvuk. syst.
- Viac ako 75 rokov zvukového zážitku

Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje
- Jednoduché pripojenie k počítaču alebo laptopu

Počujete každý detail

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov produkuje hlboké, vzrušujúce basy

Jednoduché používanie

- Označ. a farebne odl. konektory umožňujú začať za pár minút
- Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky

PHILIPS

Technické údaje**Zvuk**

- **Frekvenčná odozva:** 120 - 20 000 Hz
- **Hudobný výkon:** 6 W
- **Výstupný výkon (RMS):** 2 x 1,5W
- **Ovládanie hlasitosti:** Analógové ovládanie hlasitosti
- **Káble:** Fixné káble
- **Zdokonalenie basov:** Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- **Zdokonalenie reproduktoru:** Magneticky chránené LSB

Prípojiteľnosť

- **Slúchadlo:** 3.5 mm
- **Napájanie:** Vstavaný transformátor

Pohodlie

- **Indikátor zapnutého stavu:** áno

Napájanie

- **Indikačná LED dióda napájania:** Modré

Obsah balenia

- **Rýchla inštalácia príručka:** áno

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Hmotnosť brutto:** 1 49 kg
- **Výška:** 218 mm
- **Dĺžka:** 220 mm
- **Šírka:** 110 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0.2 kg

Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Hmotnosť obalu:** 0.5 kg
- **Hmotnosť brutto:** 7 95 kg
- **Dĺžka:** 565 mm
- **Šírka:** 235 mm
- **Výška:** 230 mm
- **I2 NC:** 908210003397

Najdôležitejšie produkty**Dynamické zvýraznenie basov**

Dynamic Bass Boost maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.

Konektor slúchadiel**Hudba, hry, filmy, internet**

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na tom, čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

Pre počítač a laptop

Prípojenie k počítaču alebo laptopu

Rýchle nastavenie

Farebne odlíšené káble, čisté označenie a jednoducho zrozumiteľná dokumentácia umožňujú začať za pár minút.

Domáca zvuková kvalita na PC

Spoločnosť Philips využíva svoje viac ako 75-ročné skúsenosti na špičke vývoja zvukových systémov na vytvorenie produktov počítačového zvuku s výkonom mnohých ocenených systémov domáceho audia.

75 rokov zvukového zážitku

Spoločnosť Philips vynašla disk CD, viedla tím, ktorý pripravil zvukovú špecifikáciu pre USB, a vyrobila milióny zvukových systémov, domácich kín a televízorov v priebehu mnohých desaťročí. Spoločnosť Philips, ktorá je jednotkou v oblasti zvukovej inovácie, môžete dôverovať, že vyrába počítačové zvukové systémy s najvyššou kvalitou zvuku.



Dátum vydania 2006-04-22

Verzia: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.
Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
www.philips.com